manuale d'uso

DBC 211c, 212c, 213c
BP 50

ERICSSON

GUIDA RAPIDA DBC 211c, 212c

SERVIZIO

RISPOSTA PER ASSENTE	Numero sul quale arriva la chiamata, (occupato), 6
TRASFERTA	***Richiamata***, numero altro utente, ***2.a Funz., Trasferta***
PRENOTAZIONE SU OCCUPATO	(occupato), 5, C
INCLUSIONE	(occupato), 8
DEVIAZIONE	
Fissa	***Deviazione***
Disattivazione	***Deviazione***
Variabile	***Deviazione***, numero di deviazione, ***Deviazione***, C
Disattivazione	***Deviazione***
TRASMISSIONE MESSAGGI	Chiamare il numero desiderato
Messaggio "Chiamami"	*Messaggio*, #, C
Messaggio Vocale	*Messaggio*, 9, voce, #, C
INFORMAZIONE TESTO PREDEFINITA	***2.a Funz., Informazione,*** 1 Ora ritorno + ore, minuti 2 Data ritorno + mese, giorno 3 Ritorno da pranzo + ore, minuti 4 Ritorno da meeting + ore, minuti 5 Ritorno da ferie + mese, giorno 6 Ritorno da malattia + mese, giorno #, C
Disattivazione	***2.a Funz., Informazione,*** 0, #, C
INFORMAZIONE VOCALE	***2.a Funz., Informazione,*** 9, voce, #, C
Disattivazione	***2a Funz., Informazione,*** 0, #, C
SELEZIONE ABBREVIATA	
Comune	Comporre il numero abbreviato
Individuale	***2.a Funz.***, tasto (A - D)
CONFERENZA	***Richiamata***, numero del nuovo partecipante, ***2.a Funz., Conferenza***
MEMORIZZAZIONE ULTIMO NUMERO	***2.a Funz., Ripetizione*** (prima di riagganciare)
RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO	***2.a Funz., Ripetizione*** *oppure* * * *

GUIDA RAPIDA DBC 213c

SERVIZIO

RISPOSTA PER ASSENTE	Numero sul quale arriva la chiamata, (occupato), F3
TRASFERTA	*Richiamata*, numero altro utente, F4
PRENOTAZIONE SU OCCUPATO	(occupato), F2 , C
INCLUSIONE	(occupato), F4
DEVIAZIONE	
Fissa	***Deviazione***
Disattivazione	***Deviazione***
Variabile	***Deviazione***, numero di deviazione, ***Deviazione***, C
Disattivazione	***Deviazione***
TRASMISSIONE MESSAGGI	Chiamare il numero desiderato
Messaggio "Chiamami"	*Messaggio*, F2 , C
Messaggio Vocale	*Messaggio*, F3 , voce, F4 , C
Messaggio Testo	*Messaggio*, F4 , testo, F1 , C
INFORMAZIONE TESTO PREDEFINITA	***2.a Funz.***, ***Informazione***, F2 , scegliere con F2 l'informazione: 1) Ora ritorno + ore, minuti 2) Data ritorno + mese, giorno 3) Ritorno da pranzo + ore, minuti 4) Ritorno da meeting + ore, minuti 5) Ritorno da ferie + mese, giorno 6) Ritorno da malattia + mese, giorno F1 , C
Cancellazione	***2.a Funz., Informazione,*** F1 C
INFORMAZIONE VOCALE	***2. a Funz.***, ***Informazione***, F2 , F3 , voce, F4 C
Cancellazione	***2.a Funz., Informazione,*** F1 , C
SELEZIONE ABBREVIATA	
Comune	Comporre il numero abbreviato
Individuale	***2.a Funz.***, tasto (A - N)
CONFERENZA	***Richiamata***, numero del nuovo partecipante, F1
MEMORIZZAZIONE ULTIMO NUMERO	F3 durante la conversazione
RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO	F3 *oppure* * * *

INDICE ANALITICO DBC 211c, 212c

UTILIZZO

Abilitazione momentanea da altro apparecchio ... Pag. 16
Abilitazione momentanea del proprio apparecchio ... Pag. 16
Chiamata di un numero interno o esterno ... Pag. 7
Chiamata in attesa ... Pag. 9
Chiamata nominativa ... Pag. 12
Conferenza ... Pag. 13
Configurazione Tandem ... Pag. 14
Deviazione diretta variabile ... Pag. 9
Deviazione fissa verso una derivazione prestabilita ... Pag. 9
Deviazione variabile "follow me" ... Pag. 10
Disabilitazione del proprio apparecchio ... Pag. 15
Disattivazione/attivazione controllo costi delle successive chiamate (*Solo Dialog 3212*) ... Pag. 15
Disattivazione/attivazione dell'informazione voce/testo registrata ... Pag. 12
Fine della comunicazione ... Pag. 7
Funzione vivavoce ... Pag. 8
Inclusione ... Pag. 9
Indicazioni luminose ... Pag. 21
Informazioni visualizzate sul display del telefono Dialog 3212 ... Pag. 20
Inserimento codice commessa ... Pag. 15
Memorizzazione ultimo numero esterno selezionato ... Pag. 14
Numeri abbreviati comuni ... Pag. 13
Numeri abbreviati individuali ... Pag. 13
Parcheggio comune ... Pag. 8
Parcheggio individuale ... Pag. 8
Prenotazione automatica su interno occupato ... Pag. 9
Registrazione codice personale ... Pag. 15
Reminder ... Pag. 13
Riabilitazione del proprio apparecchio ... Pag. 16
Ricerca persone tramite altoparlante ... Pag. 14
Ricezione informazioni per chiamate deviate sul proprio apparecchio (*Solo Dialog 3212*) ... Pag. 12
Ricezione messaggio"Chiamami" ... Pag. 10
Ricezione messaggio vocale ... Pag. 11
Richiamata ... Pag. 8
Rilascio informazione testo predefinita sul proprio apparecchio ... Pag. 11
Rilascio informazione vocale sul proprio apparecchio ... Pag. 12
Ripetizione ultimo numero esterno selezionato ... Pag. 14
Risposta ad una chiamata ... Pag. 7
Risposta ad una seconda chiamata ... Pag. 7
Risposta comune ... Pag. 13
Risposta comune a gruppi ... Pag. 13

Risposta per assente ..... Pag. 7
Segnali di chiamata ..... Pag. 21
Servizio notte ..... Pag. 16
Silenziamento della comunicazione ..... Pag. 8
Superamento della deviazione ..... Pag. 10
Toni caratteristici ..... Pag. 21
Trasferimento di una chiamata ..... Pag. 9
Trasmissione messaggio "Chiamami" ..... Pag. 10
Trasmissione messaggio vocale ..... Pag. 10
Visualizzazione costo dell'ultima chiamata (*Solo Dialog 3212*) ..... Pag. 15

PROGRAMMAZIONE

Numeri abbreviati individuali ..... Pag. 17
Punto predefinito di deviazione ..... Pag. 17
Suoneria ..... Pag. 19
Tasti funzione ..... Pag. 17

N.B.
L'ATTIVAZIONE dei servizi è indicata in nero;
Esempio:

REMINDER

- Premere * 3 2 *
- Comporre l'orario
  (ore 0 0 - 2 3 +
  minuti 0 0 - 5 9)
  (utilizzare il tasto – per correggere eventuali errori)
- Premere #, quindi C

LA DISATTIVAZIONE dei servizi è indicata in rosso;
Esempio:

Disattivazione

- *Premere # 3 2 #, quindi C*

CHIAMATA DI UN NUMERO INTERNO O ESTERNO

- Sganciare il ricevitore e comporre il numero interno, esterno (premere prima 0) o abbreviato

oppure

- Effettuare le operazioni precedenti senza sganciare il ricevitore

(funzione viva-voce attivata automaticamente)

FINE DELLA COMUNICAZIONE

- Riagganciare il ricevitore

oppure

- Premere C

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

- Sganciare il ricevitore

oppure

- Premere ***Linea 1***

(oppure tasto equivalente con spia lampeggiante)

RISPOSTA PER ASSENTE

- Comporre il numero sul quale sta arrivando la chiamata (tono di occupato)
- Premere 6

RISPOSTA AD UNA SECONDA CHIAMATA

- Premere il tasto ***Linea 2***

(prima comunicazione parcheggiata)

Per passare di nuovo alla prima comunicazione

- Premere di nuovo ***Linea 1***

(seconda comunicazione parcheggiata)

SILENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE	• Premere
Disattivazione	• *Premere di nuovo*
FUNZIONE VIVA-VOCE	• Premere e riagganciare il ricevitore
Per passare da viva-voce a microtelefono	• Sganciare il ricevitore
PARCHEGGIO COMUNE	• Premere *PARCHEGGIO* (tasto pre-programmato); la spia lampeggia lentamente
Per riprendere la comunicazione dallo stesso apparecchio	• Premere ***Linea 1***
Per riprendere la comunicazione da un altro apparecchio	• Comporre il numero dell'apparecchio sul quale la chiamata è stata parcheggiata • Premere
PARCHEGGIO INDIVIDUALE	• Premere ***Linea 1*** (la spia lampeggia lentamente)
Ripresa da parcheggio individuale	• Premere nuovamente ***Linea 1***
RICHIAMATA	• Premere ***Richiamata*** (prima comunicazione parcheggiata) • Comporre il numero da chiamare
Per passare da una comunicazione	• Premere alternativamente ***Linea 1*** e ***Richiamata***
Per chiudere la comunicazione in corso	• Premere • Premere ***Linea 1*** oppure ***Richiamata*** rimasto con la spia lampeggiante

TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA

- Eseguire la richiamata
- Premere ***2.a Funz., Trasferta***, prima o dopo la risposta del chiamato

oppure

- Riagganciare il ricevitore prima o dopo la risposta del chiamato

PRENOTAZIONE AUTOMATICA SU INTERNO OCCUPATO

(tono di occupato)

- Premere 5 (tono di conferma)
- Riagganciare il ricevitore, oppure premere C

CHIAMATA IN ATTESA

(tono di occupato)

- Premere 4, quindi rimanere in attesa

(invio di un tono di avviso al chiamato occupato)

INCLUSIONE

(tono di occupato)

- Premere 8 (tono di inclusione)

DEVIAZIONE FISSA VERSO UNA DERIVAZIONE PRESTABILITA

- Premere ***Deviazione***

(la spia del tasto corrispondente si accende)

Disattivazione

- *Premere di nuovo **Deviazione***

(la spia del tasto corrispondente si spegne)

DEVIAZIONE DIRETTA VARIABILE

- Premere , quindi ***Deviazione***
- Comporre il numero sul quale deviare l'apparecchio, quindi premere ***Deviazione***

(la spia del tasto corrispondente si accende)

- Premere C

Disattivazione

- *Premere **Deviazione***

(la spia del tasto corrispondente si spegne)

DEVIAZIONE VARIABILE "FOLLOW ME"	(Il proprio apparecchio deve essere già deviato verso un'altra derivazione) • Premere * 2 1 * • Comporre il proprio numero, premere * • Comporre il numero dell'apparecchio sul quale si desidera la nuova deviazione, premere #, quindi C
Per indirizzare nuovamente le chiamate verso il proprio apparecchio	• Premere # 2 1 * • Comporre il proprio numero, premere #, quindi C
SUPERAMENTO DELLA DEVIAZIONE	• Premere * 6 0 * • Comporre il numero dell'apparecchio deviato che si desidera chiamare • Premere #
TRASMISSIONE MESSAGGIO "CHIAMAMI"	• Chiamare la derivazione desiderata • Premere ***Messaggio***, # (tono di conferma) • Premere C
RICEZIONE MESSAGGIO "CHIAMAMI"	(La spia luminosa lampeggia velocemente) • Premere ***Messaggio*** *(chiamata diretta alla derivazione dalla quale è stato trasmesso il messaggio "CHIAMAMI")*
TRASMISSIONE MESSAGGIO VOCALE	• Chiamare la derivazione desiderata • Premere ***Messaggio*** , quindi 9 (tono d'inizio registrazione) • Registrare il messaggio attraverso il ricevitore
Per riascoltare il messaggio	• Premere *
Per registrare un nuovo messaggio	• Premere 9, quindi registrare un nuovo messaggio
Per trasmettere il messaggio	• Premere #, (tono di conferma), C

RICEZIONE MESSAGGIO VOCALE

(La spia luminosa lampeggia velocemente)

- Premere ***Messaggio*** (ascolto del messaggio vacale)

RILASCIO INFORMAZIONE TESTO PREDEFINITA SUL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione*** ed inserire il numero dell'informazione predefinita

1 ora di ritorno + ore, minuti
2 data di ritorno + mese, giorno
3 ritorno da pranzo + ore, minuti
4 ritorno da meeting + ore, minuti
5 ritorno da ferie + mese, giorno
6 ritorno da malattia + mese, giorno

- Completare l'informazione con:

(ore: 0 0 - 2 3 ,
minuti: 0 0 - 5 9)
(mese: 0 1 - 1 2 ,
giorno: 0 1 - 3 1)

- Premere #, (tono di conferma), quindi C

Cancellazione

- *Premere **2.a Funz.**, **Informazione**,*

0 #, (tono di conferma), quindi C

RILASCIO INFORMAZIONE VOCALE SUL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione***, 9 (tono di inizio registrazione)
- Rilasciare il messaggio al ricevitore

Per riascoltare l'informazione

- Premere *

Per registrare una nuova informazione

- Premere 9, quindi rilasciare il nuovo messaggio informativo

Per attivare l'informazione

- Premere #, (tono di conferma), quindi C

Cancellazione

- *Premere **2.a Funz.**, **Informazione**, 0 # , (tono di conferma), quindi C*

DISATTIVAZIONE / ATTIVAZIONE DELL'INFORMAZIONE VOCE /TESTO REGISTRATA

- Premere ***2a Funz., Informazione***, #
- Premere C

RICEZIONE INFORMAZIONI PER CHIAMATE DEVIATE SUL PROPRIO APPARECCHIO
(solo DIALOG 3212)

- Rispondere alla chiamata deviata sul proprio apparecchio (vicino al numero del telefono deviato compare un simbolo "**T**" o "**V**")

Per leggere l'informazione TESTO ("T") lasciata dall'apparecchio deviato

- Premere ***2.a Funz.***
- Tenere premuto ***Note T/V*** e leggere l'informazione sul display, quindi informare il chiamante

Per ascoltare l'informazione VOCE ("V") lasciata dall'apparecchio deviato

- Premere ***Richiamata***
- Chiamare l'apparecchio deviato ed ascoltare l'informazione voce, quindi premere C
- Premere ***Linea 1*** ed informare il chiamante

CHIAMATA NOMINATIVA

- Premere il tasto (A - D) sul quale è memorizzato il numero desiderato

NUMERI ABBREVIATI COMUNI

- Comporre direttamente il numero abbreviato o premere il tasto (A - D) sul quale esso è stato memorizzato

NUMERI ABBREVIATI INDIVIDUALI

- Premere ***2.a Funz.***
- Premere il tasto (A - D) sul quale è stato memorizzato il numero abbreviato individuale

RISPOSTA COMUNE

- Sganciare il ricevitore e premere il tasto pre-programmato (A - D) con spia lampeggiante

RISPOSTA COMUNE A GRUPPI

- Sganciare il ricevitore e comporre il numero del gruppo di assegnazione

CONFERENZA

(comunicazione già in atto)

- Premere ***Richiamata***, quindi chiamare il nuovo partecipante
- Premere ***2.a Funz.***, ***Conferenza***

Per lasciare la conferenza

- Riagganciare il ricevitore

REMINDER

- Premere * 3 2 *
- Comporre l'orario (ore: 0 0 - 2 3 + minuti: 0 0 - 5 9)
  (utilizzare il tasto – per correggere eventuali errori)
- Premere # , quindi C

Disattivazione

- *Premere # 3 2 # ,quindi C*

MEMORIZZAZIONE ULTIMO NUMERO ESTERNO SELEZIONATO	• Premere ***2.a Funz.***, ***Ripetizione***, prima di riagganciare
RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO ESTERNO SELEZIONATO	• Premere ***2.a Funz.***, ***Ripetizione*** *oppure* • Premere
RICERCA PERSONE TRAMITE ALTOPARLANTE	• Sganciare il ricevitore e premere *CERCAPERSONE* (tasto pre-programmato) • Premere di nuovo *CERCAPERSONE* e, mantenendolo premuto, trasmettere il messaggio (tempo max 20 sec.) • Premere per chiudere la chiamata cercapersone
Per rispondere alla ricerca	• Sganciare il ricevitore e premere *CERCAPERSONE* (tasto pre-programmato) con spia lampeggiante
CONFIGURAZIONE TANDEM	La configurazione TANDEM è costituita tipicamente da un primo terminale “fisso” e da un secondo terminale “mobile” integrato nel sistema telefonico
Per attivare il secondo terminale	• Premere *TANDEM ON/OFF* (tasto pre-programmato) *oppure* • Premere
Per disattivare il secondo terminale	• Premere nuovamente *TANDEM ON/OFF* (tasto pre-programmato) *oppure* • Premere
Per trasferire una comunicazione da un terminale all’altro	• Premere ***Richiamata*** • Comporre il proprio numero telefonico interno • Premere ***2.a Funz., Trasferta***

INSERIMENTO CODICE COMMESSA

- Premere * 9 * ,numero codice commessa, # (tono di centrale)
- Comporre il numero esterno da chiamare

DISATTIVAZIONE / ATTIVAZIONE CONTROLLO COSTI DELLE SUCCESSIVE CHIAMATE

(solo DBC 212c)

- Premere * 4 1 # (tono conferma)
- Premere C

VISUALIZZAZIONE COSTO DELL'ULTIMA CHIAMATA

(solo DBC 212c)

(La comunicazione in corso deve essere terminata)

- Premere * 4 6 #
- Leggere il totale scatti/costi telefonici dell'ultima chiamata
- Premere C

REGISTRAZIONE CODICE PERSONALE

- Premere # * 7 2 *
- Inserire l'attuale codice personale (default "0000"), quindi premere *
- Inserire il nuovo codice personale prescelto, (quattro cifre) quindi premere # (tono di conferma)
- Premere C

DISABILITAZIONE DEL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere * 7 2 # (tono di conferma)
- Premere C

RIABILITAZIONE DEL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere # 7 2 *
- Inserire il codice personale, quindi premere #
  (tono di conferma)
- Premere C

ABILITAZIONE MOMENTANEA DEL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere * 7 2 *
- Inserire il codice personale, quindi premere #
- Comporre il numero da chiamare
  (abilitazione ad una sola chiamata)

ABILITAZIONE MOMENTANEA DA ALTRO APPARECCHIO

- Premere * 7 2 *
- Inserire il codice personale, quindi premere *
- Inserire il numero del proprio apparecchio,
  quindi premere #
- Comporre il numero da chiamare
  (abilitazione ad una sola chiamata)

SERVIZIO NOTTE

- Premere *NOTTE*, (tasto pre-programmato),
  (tono di conferma), quindi C
  (la spia del tasto corrispondente si accende)

Disattivazione

- *Premere NOTTE, (tono di conferma), C*
  (la spia del tasto corrispondente si spegne)

PROGRAMMAZIONE DEI NUMERI ABBREVIATI INDIVIDUALI

- Premere * 0 0 *
- Premere ***2.a Funz.***, quindi premere uno dei tasti programmabili (A - D)
- Comporre il numero (interno/esterno) da memorizzare
- Premere il tasto (A - D) prescelto, quindi C

PROGRAMMAZIONE DEL PUNTO PREDEFINITO DI DEVIAZIONE

- Premere * 0 0 *
- Premere ***Deviazione***
- Comporre il numero interno di deviazione del proprio apparecchio
- Premere ***Deviazione***

PROGRAMMAZIONE DEI TASTI FUNZIONE

- Premere * 0 0 *
- Premere il tasto funzione da programmare.
  Tasti funzione disponibili: A - D
  (la spia corrispondente al tasto funzione prescelto si accende)

Per scegliere la funzione

- Comporre il codice della funzione desiderata (vedi tabella pagina successiva)
- Premere nuovamente il tasto funzione prescelto
- Inserire l'eventuale N° ASSOCIATO alla funzione desiderata (vedi tabella), quindi premere il tasto funzione prescelto
- Inserire, se necessario, il tipo di SEGNALE da associare alla funzione desiderata (vedi tabella), quindi premere il tasto funzione prescelto

Per terminare la programmazione

- Premere C

CODICI FUNZIONE DISPONIBILI

Su ogni telefono deve essere inserito il codice relativo alla funzione prescelta, più eventuali dati aggiuntivi (numero associato alla funzione e tipo di segnale acustico).

		DATI AGGIUNTIVI	
CODICE	**FUNZIONE**	**N° ASSOCIATO**	**SEGNALE**
10	Chiamata nominativa	N° derivazione	-----
11	Post-selezione	4: Chiamata in attesa	-----
		5: Prenotazione	-----
		6: Risposta per assente	-----
		7: Cercapersone via radio	-----
		8: Inclusione	-----
12	Linea esterna dedicata	N° della linea	0-4
13	Tasto supervisione	N° della derivazione	0-4
14	Linea dir./segr.	N° della derivazione	0-4
15	Cercapersone	N° del gruppo (0-7)	-----
25	Tasto richiamata	-----	-----
26	Disattivazione 2° accesso	-----	-----
27	Conferenza	-----	-----
28	Connessione fonica immediata	-----	-----
30	Codice addebito	-----	-----
35	Parcheggio comune	-----	-----

SEGNALI

0 = Assenza di segnale
1 = Presenza di segnale
2 = Segnale ritardato (dopo 10 sec.)
3 = Segnale costituito da una sola battuta
4 = Segnale ritardato (dopo 10 sec.)
e costituito da una sola battuta

PROGRAMMAZIONE DELLA SUONERIA

- Premere * 0 0 *

per scegliere il tipo di suoneria

- Premere 1 *
- Inserire il codice del tipo di suoneria desiderato:
  - 1 : volume costante
  - 2 : volume crescente
- Premere *

per scegliere il livello di volume della suoneria

(solo se si è scelto il tipo di suoneria a volume costante)

- Premere 2 *
- Inserire il codice del volume desiderato:

da 0 : volume più basso ...

... a 9 : volume più alto

- Premere *

per scegliere il tono della suoneria

- Premere 3 *
- Inserire il codice del tono prescelto (da 0 a 9)
- Premere *

per terminare la programmazione

- Premere C

INFORMAZIONI VISUALIZZATE SUL DISPLAY DEL TELEFONO DIALOG 3212

Informazioni visualizzate con l'apparecchio libero

Informazioni visualizzate durante le chiamate effettuate dal proprio apparecchio

- Numero della derivazione chiamata
- Nome associato alla derivazione chiamata
- Stato della derivazione chiamata
  (nella parte inferiore destra del display)

Stati visualizzati e loro significato

C = Il chiamato ha risposto
E = Chiamata entrante
L = Il chiamato è libero sulla linea 1
L2 = Il chiamato è libero sulla linea 2
O = Il chiamato è occupato
P = Chiamata posta in parcheggio dal chiamato
NR = Numero digitato non raggiungibile
CG = Congestione
NB = Derivazione chiamata bloccata
T = Il chiamato ha lasciato una “informazione testo” sul proprio apparecchio
V = Il chiamato ha lasciato una “informazione voce” sul proprio apparecchio

SEGNALI DI CHIAMATA

Chiamata interna	*(ogni 4 secondi)*
Chiamata esterna	*(ogni 4 secondi)*
Prenotazione	*(ogni 4 secondi)*

TONI CARATTERISTICI

Tono di centrale (linea libera)	
Tono di controllo su libero	*(ogni 4 secondi)*
Tono di occupato	
Tono di congestione	
Tono di dissuasione	
Tono di verifica	*(ogni 1,5 secondi)*
Tono di attesa	*(ogni 4,9 secondi)*
Tono di conferenza	*(ogni 9,8 secondi)*

Nota: I toni ed i segnali riportati si riferiscono al sistema standard e possono variare da Paese a Paese.

INDICAZIONI LUMINOSE

Spenta	= *linea libera o servizio non richiesto*
Lampeggio rapido	= *chiamata in arrivo o messaggio in attesa*
Lampeggio lento	= *chiamata parcheggiata*
Acceso con tremolio	= *funzione attiva o comunicazione in corso*
Acceso a luce fissa	= *funzione o linea occupata*

INDICE ANALITICO DBC 213c

UTILIZZO

Abilitazione momentanea da altro apparecchio ... Pag. 38
Abilitazione momentanea del proprio apparecchio ... Pag. 37
Chiamata di un numero interno o esterno ... Pag. 25
Chiamata in attesa ... Pag. 27
Chiamata nominativa ... Pag. 34
Conferenza ... Pag. 35
Configurazione Tandem ... Pag. 36
Controllo dei messaggi trasmessi dal proprio apparecchio ... Pag. 30
Controllo costo della chiamata in corso ... Pag. 36
Controllo su display del numero del secondo chiamante quando è già in atto una comunicazione ... Pag. 26
Deviazione diretta variabile ... Pag. 28
Deviazione fissa verso una derivazione prestabilita ... Pag. 28
Deviazione variabile "follow me" ... Pag. 28
Disabilitazione del proprio apparecchio ... Pag. 37
Disattivazione/attivazione controllo costi delle successive chiamate ... Pag. 36
Disattivazione/attivazione dell'informazione voce/testo registrata ... Pag. 34
Fine della comunicazione ... Pag. 25
Funzione viva-voce ... Pag. 26
Inclusione ... Pag. 27
Indicazioni luminose ... Pag. 43
Informazioni visualizzate sul display ... Pag. 42
Inserimento codice commessa ... Pag. 36
Invio di messaggi senza tentativo di chiamata ... Pag. 30
Memorizzazione ultimo numero esterno selezionato ... Pag. 35
Numeri abbreviati comuni ... Pag. 34
Numeri abbreviati individuali ... Pag. 34
Parcheggio comune ... Pag. 26
Parcheggio individuale ... Pag. 26
Prenotazione automatica su interno occupato ... Pag. 27
Registrazione codice personale ... Pag. 37
Reminder ... Pag. 35
Riabilitazione del proprio apparecchio ... Pag. 37
Ricerca persone tramite altoparlante ... Pag. 35
Ricezione informazioni per chiamate deviate sul proprio apparecchio ... Pag. 34
Ricezione messaggi ... Pag. 31
Richiamata ... Pag. 27
Rilascio informazione testo predefinita sul proprio apparecchio ... Pag. 32
Rilascio informazione testo sul proprio apparecchio ... Pag. 33
Rilascio informazione vocale sul proprio apparecchio ... Pag. 33
Ripetizione ultimo numero esterno selezionato ... Pag. 35

Risposta ad una chiamata ..... Pag. 25
Risposta ad una seconda chiamata ..... Pag. 25
Risposta comune ..... Pag. 34
Risposta comune a gruppi ..... Pag. 35
Risposta per assente ..... Pag. 25
Rubrica telefonica su display ..... Pag. 38
Segnali di chiamata ..... Pag. 43
Servizio notte ..... Pag. 32
Silenziamento della comunicazione ..... Pag. 26
Superamento della deviazione ..... Pag. 28
Toni caratteristici ..... Pag. 43
Trasferimento di una chiamata ..... Pag. 27
Trasmissione messaggio prima di terminare un tentativo di chiamata ..... Pag. 29
Visualizzazione costo dell'ultima chiamata ..... Pag. 37

PROGRAMMAZIONE

Numeri abbreviati individuali ..... Pag. 41
Punto predefinito di deviazione ..... Pag. 41
Suoneria ..... Pag. 41
Tasti funzione ..... Pag. 39

L'ATTIVAZIONE dei servizi è indicata in nero;
Esempio:

DEVIAZIONE DIRETTA VARIABILE

- Premere , quindi ***Deviazione***
- Comporre il numero sul quale deviare l'apparecchio, quindi premere ***Deviazione***
  (la spia del tasto corrispondente si accende)
- Premere

La DISATTIVAZIONE dei servizi è indicata in rosso;
Esempio:

Disattivazione

- *Premere **Deviazione***
  (la spia del tasto relativo si spegne)

CHIAMATA DI UN NUMERO INTERNO O ESTERNO

- Sganciare il ricevitore e comporre il numero interno, esterno (premere prima 0) oppure abbreviato

oppure

- Effettuare le operazioni precedenti senza sganciare il ricevitore
(Funzione viva-voce attivata automaticamente)

FINE DELLA COMUNICAZIONE

- Riagganciare il ricevitore

oppure

- Premere C

RISPOSTA AD UNA CHIAMATA

- Sganciare il ricevitore

oppure

- Premere ***Linea 1***
(oppure tasto equivalente con spia lampeggiante)

RISPOSTA PER ASSENTE

- Comporre il numero sul quale sta arrivando la chiamata (tono di occupato)
- Premere F3

RISPOSTA AD UNA SECONDA CHIAMATA

- Premere ***Linea 2***
(prima comunicazione parcheggiata)

Per passare di nuovo alla prima comunicazione

- Premere di nuovo ***Linea 1***
(seconda comunicazione parcheggiata)

CONTROLLO SU DISPLAY DEL NUMERO DEL SECONDO CHIAMANTE QUANDO È GIÀ IN ATTO UNA COMUNICAZIONE

(Chiamata in arrivo su ***Linea 2***)

- Premere

e tenerlo premuto mentre si legge su display il numero del 2° chiamante

SILENZIAMENTO DELLA COMUNICAZIONE

- Premere

Disattivazione

- *Premere di nuovo*

FUNZIONE VIVA-VOCE

- Premere e riagganciare il ricevitore

Per passare da viva-voce a microtelefono

- Sganciare il ricevitore

PARCHEGGIO COMUNE

- Premere *PARCHEGGIO* (tasto pre-programmato) (la spia lampeggia lentamente)

Per riprendere la comunicazione dallo stesso apparecchio

- Premere ***Linea 1***

Per riprendere la comunicazione da un altro apparecchio

- Comporre il numero dell'apparecchio sul quale la chiamata è stata parcheggiata
- Premere

PARCHEGGIO INDIVIDUALE

- Premere ***Linea 1*** (la spia lampeggia lentamente)

Ripresa da parcheggio individuale

- Premere nuovamente ***Linea 1***

RICHIAMATA

- Premere il tasto ***Richiamata*** (prima comunicazione parcheggiata)
- Comporre il numero da chiamare

Per passare da una comunicazione all'altra

- Premere alternativamente ***Linea 1*** e ***Richiamata***

Per chiudere la comunicazione in corso

- Premere C
- Premere ***Linea 1*** oppure ***Richiamata*** rimasto con la spia lampeggiante

TRASFERIMENTO DI UNA CHIAMATA

- Eseguire la richiamata
- Premere F4 prima o dopo la risposta del chiamato

oppure

- Riagganciare il ricevitore prima o dopo la risposta del chiamato

PRENOTAZIONE AUTOMATICA SU INTERNO OCCUPATO

(tono di occupato)

- Premere F2 (tono di conferma), quindi C

CHIAMATA IN ATTESA

(tono di occupato)

- Premere F1, quindi rimanere in attesa

(invio di un tono di avviso al chiamato occupato)

INCLUSIONE

(tono di occupato)

- Premere F4 *(tono di inclusione)*

DEVIAZIONE FISSA VERSO UNA DERIVAZIONE PRESTABILITA	• Premere ***Deviazione*** (la spia del tasto corrispondente si accende)
Disattivazione	• *Premere di nuovo* ***Deviazione*** *(la spia del tasto relativo si spegne)*
DEVIAZIONE DIRETTA VARIABILE	• Premere , quindi ***Deviazione*** • Comporre il numero sul quale deviare l'apparecchio, quindi premere ***Deviazione*** (la spia del tasto corrispondente si spegne) • Premere
Disattivazione	• *Premere* ***Deviazione*** *(la spia del tasto corrispondente si spegne)*
DEVIAZIONE VARIABILE "FOLLOW ME"	(Il proprio apparecchio deve essere già deviato verso un'altra derivazione) • Premere • Comporre il proprio numero, • premere • Comporre il numero dell'apparecchio sul quale si desidera la nuova deviazione, • premere 
Per indirizzare nuovamente le chiamate verso il proprio apparecchio	• Premere • Comporre il proprio numero, • premere 
SUPERAMENTO DELLA DEVIAZIONE	• Premere • Comporre il numero dell'apparecchio deviato che si desidera chiamare • Premere

TRASMISSIONE MESSAGGIO PRIMA DI TERMINARE UN TENTATIVO DI CHIAMATA

- Chiamare la derivazione desiderata (tono di occupato o nessuna risposta)

1) Messaggio "CHIAMAMI"

- Premere ***Messaggio***,

per trasmettere il messaggio verso altre derivazioni

Vedere punto 4), altrimenti

- Premere

2) Messaggio VOCALE

- Premere ***Messaggio***,

(tono di inizio registrazione)
- Registrare il messaggio attraverso il ricevitore

per interrompere momentaneamente la registrazione

- Premere

per riascoltare il messaggio

- Premere

per registrare un nuovo messaggio

- Premere

, quindi registrare un nuovo messaggio

per trasmettere il messaggio

- Premere

per trasmettere il messaggio verso altre derivazioni

Vedere punto 4), altrimenti

- Premere

3) Messaggio TESTO (solo verso telefoni "Executive" e Posto Operatore)

- Premere ***Messaggio***,

- Comporre il testo premendo ripetutamente i tasti

, fino a visualizzare le lettere e/o le cifre desiderate

per inserire la lettera successiva o inserire uno spazio tra due parole del testo

- Premere

per correggere il testo

- Premere

per trasmettere il testo

- Premere

per trasmettere il messaggio verso altre derivazioni

Vedere punto 4), altrimenti

- Premere

4) Ripetizione dei messaggi 1), 2), 3) verso altre derivazioni

- Premere

- Comporre il numero della derivazione verso la quale trasmettere il messaggio
- Premere
, quindi

INVIO DI MESSAGGI SENZA TENTATIVO DI CHIAMATA

- Premere ***Messaggio***,

- Inserire il numero della derivazione alla quale trasmettere il messaggio
  (nel caso si voglia cambiare il numero del ricevente il messaggio, premere
 e comporre il nuovo numero)
- Premere

- Inviare i messaggi 1), 2), 3), con le stesse modalità sopra citate

CONTROLLO DEI MESSAGGI TRASMESSI DAL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere ***Messaggio***,
, quindi

- Inserire il numero della derivazione alla quale è stato trasmesso il messaggio da controllare, premere

- Selezionare il tipo di messaggio usando i tasti
,
,

Per ascoltare il messaggio vocale o leggere il messaggio testo	• Premere F1
Per controllare il successivo messaggio	• Premere F2
Per controllare la data e l'ora del rilascio del messaggio	• Premere F3 Dopo aver letto la data e l'ora, premere F4
Per cancellare il messaggio	• Premere F4
Per uscire dal controllo messaggi	• Premere ***Messaggio***

RICEZIONE MESSAGGI	(la spia luminosa lampeggia velocemente) • Premere ***Messaggio***, F2
1) Messaggio "CHIAMAMI"	• Premere F2, quindi F1 (chiamata diretta alla derivazione dalla quale è stato trasmesso il messaggio "CHIAMAMI")
2) Messaggio VOCALE	• Premere F3, quindi F1
3) Messaggio TESTO	• Premere F4, quindi F1
Per controllare la data e l'ora del rilascio del messaggio	• Premere F3 Dopo aver letto la data e l'ora, premere F4
Per controllare il successivo messaggio	• Premere F2, quindi seguire la procedura precedente

Per cancellare il messaggio ricevuto

- Premere

Per uscire dalla ricezione dei messaggi

- Premere ***Messaggio***

SERVIZIO NOTTE

- Premere *NOTTE*, (tasto pre-programmato),
(tono di conferma), quindi

Disattivazione

- *Premere NOTTE, (tono di conferma),*

RILASCIO INFORMAZIONE TESTO PREDEFINITA SUL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione***, quindi

- Premendo

, scegliere il numero dell'informazione predefinita
  1) Ora di ritorno + ore, minuti
  2) Data di ritorno + mese, giorno
  3) Ritorno da pranzo + ore, minuti
  4) Ritorno da meeting + ore, minuti
  5) Ritorno da ferie + mese, giorno
  6) Ritorno da malattia + mese, giorno
- Completare l'informazione con:
(ore:

,
minuti:

)
(mese:

,
giorno:

)
- Premere

, quindi

Cancellazione

- *Premere **2.a Funz.**, **Informazione***

, quindi

RILASCIO INFORMAZIONE VOCALE SUL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione***, quindi F2
- Premere F3 (tono di inizio registrazione)
- Rilasciare il messaggio al ricevitore

Per interrompere momentaneamente la registrazione

- Premere F3

Per riascoltare l'informazione

- Premere F2

Per registrare una nuova informazione

- Premere F1 , quindi rilasciare il nuovo messaggio informativo

Per attivare l'informazione

- Premere F4 , quindi C

Cancellazione

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione***, F1 , quindi C

RILASCIO INFORMAZIONE TESTO SUL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione***, F2 , quindi F4
- Comporre il testo usando i tasti 0 - 9 fino a visualizzare le lettere e/o le cifre desiderate

Per inserire la lettera successiva o inserire uno spazio tra due parole del testo

- Premere +

Per correggere il testo

- Premere –

Per attivare il testo

- Premere F1 , quindi C

Cancellazione

- *Premere **2.a Funz.**, **Informazione**, F1 , quindi C*

DISATTIVAZIONE/ATTIVAZIONE DELL'INFORMAZIONE VOCE/TESTO REGISTRATA

- Premere ***2.a Funz.***, ***Informazione***
- Premere

, quindi

RICEZIONE INFORMAZIONI PER CHIAMATE DEVIATE SUL PROPRIO APPARECCHIO

- Rispondere alla chiamata deviata sul proprio apparecchio (vicino al numero del telefono deviato compare un simbolo "T" oppure "V")

Per leggere l'informazione TESTO ("T") lasciata dall'apparecchio deviato

- Tenere premuto

e leggere l'informazione sul display, quindi informare il chiamante

Per ascoltare l'informazione VOCE ("V") lasciata dall'apparecchio deviato

- Premere ***Richiamata***
- Chiamare l'apparecchio deviato ed ascoltare l'informazione voce, quindi premere

- premere ***Linea 1*** ed informare il chiamante

CHIAMATA NOMINATIVA

- Premere il tasto (

) sul quale è memorizzato il numero desiderato

NUMERI ABBREVIATI COMUNI

- Comporre direttamente il numero abbreviato o premere il tasto (

) sul quale esso è stato memorizzato

NUMERI ABBREVIATI INDIVIDUALI

- Premere ***2.a Funz.***
- Premere il tasto (

) sul quale è stato memorizzato il numero abbreviato individuale

RISPOSTA COMUNE

- Sganciare il ricevitore e premere il tasto programmato (

) con spia lampeggiante

RISPOSTA COMUNE A GRUPPI

- Comporre il numero del gruppo di assegnazione

CONFERENZA

(comunicazione già in atto)

- Premere ***Richiamata***, quindi chiamare il nuovo partecipante
- Premere ***2.a Funz.***, ***Conferenza***, oppure F1

Per lasciare la conferenza

- Riagganciare il ricevitore

REMINDER

- Premere * 3 2 *
- Comporre l'orario

(ore 0 0 - 2 3 +
minuti 0 0 - 5 9)

(utilizzare il tasto – per correggere eventuali errori)

- Premere #, quindi C

Disattivazione

- *Premere # 3 2 #, quindi C*

MEMORIZZAZIONE ULTIMO NUMERO ESTERNO SELEZIONATO

- Premere F3 prima di finire la comunicazione

RIPETIZIONE ULTIMO NUMERO ESTERNO SELEZIONATO

- Premere F3

oppure

- Premere * * *

RICERCA PERSONE TRAMITE ALTOPARLANTE

- Sganciare il ricevitore e premere CERCAPERSONE (tasto pre-programmato)
- Premere di nuovo CERCAPERSONE e, mantenendolo premuto, trasmettere il messaggio (tempo max 20 sec.)
- Premere C per chiudere la chiamata cercapersone

Per rispondere alla ricerca

- Sganciare il ricevitore e premere CERCAPERSONE (tasto pre-programmato) con spia lampeggiante

CONFIGURAZIONE TANDEM

La configurazione TANDEM è costituita tipicamente da un primo terminale “fisso” e da un secondo terminale “mobile” integrato nel sistema telefonico

Per attivare il secondo terminale

- Premere *TANDEM ON/OFF* (tasto pre-programmato)

oppure

- Premere * 2 8 #

Per disattivare il secondo terminale

- Premere nuovamente *TANDEM ON/OFF* (tasto pre-programmato)

oppure

- Premere * 2 8 #

Per trasferire una comunicazione da un terminale all’altro

- Premere ***Richiamata***
- Comporre il proprio numero telefonico interno
- Premere ***2.a Funz., Trasferta***

INSERIMENTO CODICE COMMESSA

- Premere * 9 *, numero codice commessa, # (tono di centrale)
- Comporre il numero esterno da chiamare

CONTROLLO COSTO DELLA CHIAMATA IN CORSO

(Comunicazione in corso)

- Premere F4 per far apparire o meno sul display il totale scatti/costo della comunicazione in corso

DISATTIVAZIONE / ATTIVAZIONE CONTROLLO COSTI DELLE SUCCESSIVE CHIAMATE

- Premere * 4 1 # (tono conferma)
- Premere C

VISUALIZZAZIONE COSTO DELL'ULTIMA CHIAMATA

(La comunicazione in corso deve essere terminata)

- Premere * 4 6 #
- Leggere il totale scatti/costi telefonici dell'ultima chiamata
- Premere C

REGISTRAZIONE CODICE PERSONALE

- Premere # * 7 2 *
- Inserire l'attuale codice personale (default "0000"), quindi premere *
- Inserire il nuovo codice personale prescelto (quattro cifre), quindi # (tono di conferma)
- Premere C

DISABILITAZIONE DEL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere * 7 2 # (tono di conferma)
- Premere C

RIABILITAZIONE DEL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere # 7 2 *
- Inserire il codice personale, quindi premere # (tono di conferma)
- Premere C

ABILITAZIONE MOMENTANEA DEL PROPRIO APPARECCHIO

- Premere * 7 2 *
- Inserire il codice personale, quindi premere #
- Comporre il numero da chiamare (abilitazione ad una sola chiamata)

ABILITAZIONE MOMENTANEA DA ALTRO APPARECCHIO

- Premere * 7 2 *
- Inserire il codice personale, quindi premere *
- Inserire il numero del proprio apparecchio, quindi premere #
- Comporre il numero da chiamare (abilitazione ad una sola chiamata)

RUBRICA TELEFONICA SU DISPLAY

- Premere F1
- Premere F1 per accedere alla rubrica dei numeri interni

oppure

- Premere F2 per accedere alla rubrica dei numeri esterni
- Inserire le lettere iniziali o il nome completo associato al numero da ricercare, premere F3

Per passare al nominativo precedente

- Premere F1

Per passare al nominativo seguente

- Premere F2

Per chiamare il nome visualizzato

- Premere F3

Per uscire dalla rubrica

- Premere F4 oppure C

PROGRAMMAZIONE DEI TASTI FUNZIONE

- Premere F4 , F1
- Premere il tasto funzione da programmare.
  Tasti funzione disponibili: A - N
  (la spia corrispondente al tasto funzione prescelto si accende)

Per scegliere la funzione

- Premere F3
- Comporre il codice della funzione desiderata (vedi tabella pagina successiva) quindi:
- premere F3
- Inserire l'eventuale N° ASSOCIATO alla funzione desiderata (vedi tabella), quindi:
- premere F1
- Inserire, se necessario, il tipo di SEGNALE da associare alla funzione desiderata (vedi tabella), quindi:
- premere F3

Per cambiare la programmazione del tasto

- Premere F3 , quindi scegliere la nuova funzione

Per programmare un altro tasto

- Premere F4 , quindi ripetere tutta la procedura premendo prima il nuovo tasto funzione

Per terminare la programmazione

- Premere C

CODICI FUNZIONE DISPONIBILI

Su ogni telefono deve essere inserito il codice relativo alla funzione prescelta, più eventuali dati aggiuntivi (numero associato alla funzione e tipo di segnale acustico).

		DATI AGGIUNTIVI	
CODICE	FUNZIONE	N° ASSOCIATO	SEGNALE
10	Chiamata nominativa	N° derivazione	-----
11	Post-selezione	4: Chiamata in attesa	-----
		5: Prenotazione	-----
		6: Risposta per assente	-----
		7: Cercapersone via radio	-----
		8: Inclusione	-----
12	Linea esterna dedicata	N° della linea	0-4
13	Tasto supervisione	N° della derivazione	0-4
14	Linea dir./segr.	N° della derivazione	0-4
15	Cercapersone	N° del gruppo (0-7)	-----
25	Tasto richiamata	-----	-----
26	Disattivazione 2° accesso	-----	-----
27	Conferenza	-----	-----
28	Connessione fonica immediata	-----	-----
30	Codice addebito	-----	-----
35	Parcheggio comune	-----	-----

SEGNALI

0 = Assenza di segnale
1 = Presenza di segnale
2 = Segnale ritardato (dopo 10 sec.)
3 = Segnale costituito da una sola battuta
4 = Segnale ritardato (dopo 10 sec.)e costituito da una sola battuta

PROGRAMMAZIONE DEI NUMERI ABBREVIATI INDIVIDUALI

- Premere F4 , F2
- Premere uno dei tasti programmabili (A - N)
- Comporre il numero (interno/esterno) da memorizzare
  (Utilizzare il tasto – per correggere eventuali errori)
- Premere F1 , quindi C

PROGRAMMAZIONE DEL PUNTO PREDEFINITO DI DEVIAZIONE

- Premere F4 , F3
- Comporre il numero interno di deviazione del proprio apparecchio
  (per correggere il numero, usare il tasto –)
- Premere F1 , quindi C

PROGRAMMAZIONE DELLA SUONERIA

- Premere F4 , quindi ancora F4

Per scegliere il tipo di suoneria

- Premere F1
- Inserire il codice del tipo di suoneria desiderato:
  1 : volume costante
  2 : volume crescente
- Premere F4

Per scegliere il livello di volume della suoneria

(solo se si è scelto il tipo di suoneria a volume costante)

- Premere F2
- Inserire il codice del volume desiderato:
  da 0 : volume più basso...
  ...a 9 : volume più alto
- Premere F4

Per scegliere il tono della suoneria

- Premere F3
- Inserire il codice del tono prescelto: (da 0 a 9)
- Premere F4

Per terminare la programmazione

- Premere C

INFORMAZIONI VISUALIZZATE SUL DISPLAY DEL TELEFONO DBC 213c

Informazioni visualizzate con l'apparecchio libero

Informazioni visualizzate durante le chiamate effettuate dal proprio apparecchio

- Numero della derivazione chiamata
- Nome associato alla derivazione chiamata
- Stato della derivazione chiamata (nella parte destra del display)

SEGNALI DI CHIAMATA

Chiamata interna — *(ogni 4 secondi)*

Chiamata esterna — *(ogni 4 secondi)*

Prenotazione — *(ogni 4 secondi)*

TONI CARATTERISTICI

Tono di centrale (linea libera)

Tono di controllo su libero — *(ogni 4 secondi)*

Tono di occupato

Tono di congestione

Tono di dissuasione

Tono di verifica — *(ogni 1,5 secondi)*

Tono di attesa — *(ogni 4,9 secondi)*

Tono di conferenza — *(ogni 9,8 secondi)*

Nota: I toni ed i segnali riportati si riferiscono al sistema standard e possono variare da Paese a Paese.

INDICAZIONI LUMINOSE

Spenta = *linea libera o servizio non richiesto*

Lampeggio rapido = *chiamata in arrivo o messaggio in attesa*

Lampeggio lento = *chiamata parcheggiata*

Acceso con tremolio = *funzione attiva o comunicazione in corso*

Acceso a luce fissa = *funzione o linea occupata*