

Manuale Utente



Telefono LIP 8008D

Informazioni importanti per la Sicurezza

Per evitare pericoli inattesi o danneggiare il telefono, leggere attentamente le note prima di installare o cercare di riparare il telefono. Le note seguenti, "Attenzione" e "Pericolo", hanno il significato seguente;



Pericolo: Per ridurre la possibilità di scariche elettriche o folgorazioni, non installare il vostro telefono in ambienti ad elevata umidità, quali una stanza da bagno, una piscina, ecc



Attenzione: Utilizzare soltanto le batterie e il carica batterie da tavolo approvate LG-Nortel per evitare il danneggiamento del telefono. Utilizzando altri tipi di batterie o di carica batterie si corre il rischio di provocare danni al telefono, un'esplosione e il conseguente decadere della garanzia del telefono.



Attenzione

1. Il telefono deve essere installato, sostituito o riparato solamente da personale qualificato.
2. Non versare l'acqua o dei liquidi sul telefono. Se dovesse accadere scollegare subito il cavo di alimentazione del telefono e il cavo della linea telefonica e chiamare l'assistenza tecnica. **Possano verificarsi corti circuiti o provocare degli incendi.**
3. Se si sente odore di fumo o si notano fiamme, scollegare subito il cavo di alimentazione del telefono e il cavo della linea telefonica. Chiamare l'assistenza tecnica.
4. Non toccare l'adattatore di alimentazione, se avete le mani bagnate. **Possano verificarsi folgorazioni, corti circuiti o incendi.**
5. Non tirare il cavo d'alimentazione o il cavo della linea telefonica. **Si possono verificare dei corti circuiti o provocare degli incendi.**
6. Non utilizzare il telefono durante i temporali, poiché i fulmini possono provocare incendi, folgorazioni o danni all'udito.
7. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione se il cavo o la presa di alimentazione sono danneggiati. **Si possono verificare dei corti circuiti o provocare degli incendi.**



Disposizioni per lo smaltimento dell'apparecchiatura

1. Il simbolo significa che l'apparecchiatura è conforme alle Direttive 2002/95/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché al loro smaltimento.
2. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile dovrà essere conferita ai centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici o, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura, riconsegnarla al rivenditore.
3. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui l'apparecchiatura è composta
4. Lo smaltimento da parte dell'utente, non conforme alle direttive vigenti in materia del prodotto, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.



Pericolo

1. Installare il telefono in luoghi che i bambini non possano raggiungere. **I bambini possono ferirsi o danneggiare il telefono.**
2. Nel ricevitore del telefono la capsula presente è un dispositivo magnetico che può attrarre piccoli oggetti di metallo, come graffette o altro. **Fare molta attenzione e controllare per non ferirsi o danneggiare il telefono.**
3. Non Installare il telefono in luoghi polverosi, umidi o in cui vi siano forti vibrazioni poiché l'apparecchiatura si può danneggiare.
4. Installare in luoghi asciutti e ben ventilati, altrimenti il telefono si può danneggiare.
5. Se si utilizzano delle prese multiple non sovra caricarle collegando molte apparecchiature. **Si possono verificare corti circuiti e provocare incendi.**
6. Non mettere oggetti pesanti sul telefono poiché si possono provocare danni o la rottura dell'apparecchiatura stessa.
7. Non sottoporre il telefono a urti o cadute.
8. Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici del telefono.
9. Non installare in luoghi esposti direttamente ai raggi del sole o nelle vicinanze di fonti di calore.
10. Non cercare di aprire e intervenire sulle parti interne del telefono. Non introdurre cacciaviti o pinzette all'interno dei fori. Si possono verificare incendi o danneggiamenti al telefono con il conseguente decadimento della garanzia.
11. Pulire il telefono soltanto con un panno morbido e asciutto. Non usare i liquidi volatili quali benzina, alcool o acetone perché possono provocare incendi o rovinare l'involucro. Non pulire con prodotti al silicone o cera poiché possono penetrare nell'apparecchiatura e compromettere il buon funzionamento.

Conformità del prodotto alle norme di Sicurezza

Dichiarazione di Conformità

Con la presente la Società **PROMELIT S.p.A.**, sita in Via Modigliani n° 20, a Cinisello Balsamo (Milano), dichiara che l'apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti, stabiliti dalla Direttiva R&TTE 1999/5/EC.

In particolare il prodotto è conforme a:

Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN 301489-1 V.1.6.1; EN 301489-6 V.1.2.1

Sicurezza elettrica: EN60950-1:2001+A11:2004

La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marchiatura CE.

La dichiarazione di conformità originale è disponibile all'indirizzo di cui sopra.

Indice Generale

INDICE GENERALE	I
1. INTRODUZIONE	1
1.1 GENERALE.....	1
1.2 INFORMAZIONI SUI SERVIZI.....	1
1.3 RAGGRUPPAMENTO DELLE FUNZIONI.....	1
1.4 DESCRIZIONE DEL TELEFONO LIP-8008D.....	1
1.5 INSTALLAZIONE DEL TELEFONO LIP-8008D.....	2
1.5.1 Cablaggio connettori.....	3
1.5.2 Alimentazione.....	3
1.5.3 Montaggio a Parete.....	3
2. RICEZIONE DI CHIAMATE	4
2.1 RISPONDERE A CHIAMATE CON TELEFONO A RIPOSO.....	4
2.2 RISPONDERE A CHIAMATE CON TELEFONO OCCUPATO.....	4
2.3 DIFFERENZIARE LA SUONERIA.....	4
2.4 RISPOSTA IN SERVIZIO NOTTE.....	5
2.5 RISPOSTA PER ASSENTE.....	5
2.6 UTILIZZARE IL NON-DISTURBARE (ND) PER BLOCCARE LE CHIAMATE ENTRANTI.....	6
2.7 DEVIARE LE CHIAMATE.....	6
2.7.1 Deviare le chiamate verso un altro interno o verso una.....	6
2.7.2 Deviare le chiamate verso un numero esterno.....	7
2.7.3 Deviare le chiamate verso un Messaggio di Testo.....	8
3. EFFETTUARE CHIAMATE	11
3.1 CHIAMATE INTERNE.....	11
3.1.1 Usare il Sollecito su interno occupato.....	11
3.1.2 Lasciare una segnalazione di chiamata (Message.....	11
3.2 CHIAMATE ESTERNE.....	12
3.2.1 Effettuare chiamate esterne su Linee Urbane o VoIP.....	12
3.2.2 Attendere la disponibilità delle linee.....	12
3.2.3 Codice Commessa: Monitoraggio chiamate per fatturazione.....	13
3.2.4 Disabilitare il telefono alle chiamate uscenti.....	13
3.2.5 Superamento temporaneo della restrizione di chiamata.....	13
3.3 UTILIZZO DELLA SELEZIONE AUTOMATICA.....	13
3.3.1 Ripetizione dell'ultimo numero chiamato.....	13
3.3.2 Salvataggio dei numeri selezionati.....	14
3.3.3 Utilizzo dei Numeri Abbreviate di Sistema.....	14
3.3.4 Utilizzo dei Numeri Abbreviati Personali.....	14
4. GESTIONE DELLE CHIAMATE	15
4.1 TRASFERTA DI CHIAMATA VERSO ALTRA DESTINAZIONE.....	15
4.2 METTERE IN ATTESA UNA CHIAMATA.....	15
4.3 ALTERNANZA TRA DUE CHIAMATE.....	15
4.4 ATTIVARE UNA CONFERENZA MULTIUTENTE.....	16
4.4.1 Attivare una Conference Room.....	16
4.5 PARCHEGGIARE UNA CHIAMATA.....	17
5. GESTIONE DEI MESSAGGI	18
5.1 RISPONDERE AD UNA INDICAZIONE DI MESSAGGIO DI CHIAMATA.....	18
5.2 MESSAGGI DI CASELLA VOCALE.....	18
6. ACCESSO AI SERVIZI DA REMOTO	19
6.1 SERVIZIO DISA (DIRECT INWARD SYSTEM ACCESS).....	19
6.2 MOBILE EXTENSION.....	19
7. SERVIZI VARI	21
7.1 MUSICA DI SOTTOFONDO E MUSICA DI ATTESA (IPECS-LIK).....	21
7.2 ANNUNCI INTERNI ED ESTERNI.....	21
7.3 ANNUNCIO PTT (PUSH-TO-TALK).....	21

7.4 SERVIZIO SVEGLIA.....	22
7.5 CONTATTI DI ALLARME/SUONERIA SUPPLEMENTARE/APRIPORTA.....	22
7.6 FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA.....	22
7.7 ANNUNCI VOCALI DI SISTEMA.....	22
7.8 CONTRASTO (SOLO IPECS-LIK).....	23
7.9 CONFIGURAZIONI DI RETE.....	23
8. PBX, ISDN.....	24
8.1 COLLEGAMENTO A UN PBX.....	24
8.2 ACCESSO AI SERVIZI DI RETE ISDN.....	24
8.2.1 Uso della funzione Keypad per attivare i Servizi ISDN.....	24
8.2.2 Nascondere il numero identificativo su linea ISDN.....	24
9. IMPOSTARE SERVIZI E TASTI FLESSIBILI.....	25
9.1 IMPOSTAZIONE DEI SERVIZI DEL TELEFONO.....	25
9.2 ASSEGNARE FUNZIONI SU TASTI FLESSIBILI.....	25
APPENDICE A PIANO DI NUMERAZIONE FLESSIBILE.....	26
APPENDICE B CODICI DI PROGRAMMAZIONE UTENTE.....	30

1. Introduzione

1.1 Generale

Il suo nuovo apparecchio telefonico è collegato ad un sistema di telecomunicazioni tecnologicamente avanzato, altamente versatile, progettato per rendere semplici e produttive le comunicazioni delle aziende. Utilizzando ad arte il protocollo Voice over IP (VoIP), voce e dati convergono in un singolo pacchetto IP di rete. Poiché ogni telefono iPECS è un apparecchio IP, può essere spostato con facilità in tutta la LAN dell'ufficio, mantenendo tutti i parametri configurati per il normale funzionamento.

1.2 Informazioni sui Servizi

Abbiamo fatto ogni sforzo per rendere questa guida semplice e diretta. La guida inizia con le operazioni più semplici del telefono iPECS, si muove su come ricevere ed effettuare chiamate, fino ad arrivare a funzionalità più avanzate. Ogni sezione comprende una breve descrizione di base e le istruzioni passo-passo per far funzionare ogni servizio.

Le operazioni descritte in questo manuale utilizzano i codici di default del Piano di Numerazione di Sistema. Il Piano di Numerazione della sua centrale potrebbe essere differente. Alcuni servizi potrebbero non essere abilitati oppure potrebbero esserci delle restrizioni dovute alla programmazione del Sistema (se necessario fare riferimento al proprio Amministratore di Sistema e/o ai manuali tecnici).

NOTA - In determinate condizioni operative, questo apparecchio non può effettuare chiamate d'emergenza (mancanza di alimentazione, etc.). Bisogna predisporre soluzioni alternative per l'accesso ai servizi di emergenza.


1.3 Raggruppamento delle Funzioni

In questo manuale abbiamo cercato di dividere le funzioni in una sequenza logica e coerente, in modo tale che i servizi possano essere trovati celermente.

Le funzioni sono state divise in gruppi, *Ricevere chiamate*, *Effettuare chiamate* etc. All'interno di ciascun gruppo, le caratteristiche sono disposte secondo la difficoltà di funzionamento e la frequenza di utilizzo.


1.4 Descrizione del Telefono LIP-8008D

Il telefono iPECS LIP-8008D incorpora la più recente tecnologia VoIP destinata alle comunicazioni di base. La seguente immagine mostra il telefono LIP-8008D.



LIP- 8008D Fronte e Retro

L'accesso ai servizi avviene in linea di massima, utilizzando tasti preimpostati, *tasti flessibili oppure* digitando codici tramite la tastiera di selezione. In questa guida troverete la descrizione dei tasti Preimpostati o Flessibili mostrando nel seguente modo il **TASTO** designato. L'immagine seguente mostra il telefono con la descrizione dei tasti.



Schema telefono LIP- 8008D

1 - microtelefono

2 - altoparlante

3 - nd – Blocca le chiamate entranti; LED rosso acceso.

4 - abbreviato – Accesso ai numeri brevi, programmazione numeri brevi.

5/6 - vol ▲▼ – Volume della suoneria, volume della cuffia e dell'altoparlante; impostazione del contrasto del display.

7 - trasf/prg – Per trasferire le chiamate o entrare in modo programmazione telefono.

8 - attesa/salva – Mette in attesa una chiamata oppure salva le impostazioni programmate.

9 - prenota – Effettua una prenotazione su interno occupato.

10 - viva voce – Consente all'utente di attivare/disattivare la chiamata a mani libere (viva voce); LED rosso acceso.

11 - tasti flessibili – Alcuni tasti sono pre-programmati a livello di sistema, altri sono configurabili dall'utente.

12 - led suoneria/messaggi – Illuminato quando il telefono squilla o in presenza di messaggi.


13 - Display LCD – Visualizza lo stato del telefono, i numeri selezionati e ricevuti ed i messaggi di testo informativi.

14 - tasti funzione – Le funzioni dei tasti cambiano in base allo stato della chiamata.

15 - microfono – Usato per la chiamata a mani libere.

1.5 Installazione del telefono LIP-8008D

I telefoni della serie LIP possono essere collegati su qualsiasi porta switch Ethernet standard 10/100 Base-T (vedi schema). Quando viene collegato ad una porta switch 802.3af (ad esempio su POE8), il telefono LIP viene alimentato direttamente dalla porta Ethernet. Quando il telefono viene alimentato dalla porta LAN, non usare l'alimentatore esterno. Se non ci sono porte LAN alimentate disponibili, bisogna usare l'alimentatore esterno. La seguente immagine mostra come collegare il microtelefono, la cuffia, l'alimentatore e il cavo LAN.



Collegamenti telefono LIP- 8008D

1.5.1 Cablaggio connettori

Il telefono LIP-8008D ha due porte Ethernet, una viene collegata alla LAN tramite un cavo categoria 5 con connettore RJ-45. All'altra porta può essere collegato un PC, utilizzando lo stesso tipo di cavo. Nella parte posteriore del telefono si trovano la porta da collegare alla LAN (1) e quella da collegare al PC (2). Per poter alimentare il telefono LIP tramite la porta LAN, La porta dello switch deve supportare lo standard POE 802.3af (Power over Ethernet).

1.5.2 Alimentazione


Tutti i telefoni LIP della serie 8000 possono essere alimentati tramite alimentatore a 48 VDC e 0.3A, oppure tramite il cavo LAN usando il modulo POE8 o uno switch compatibile con lo standard 802.3af.

Se si utilizza un alimentatore, inserire il cavo di rete nella LAN, inserire il connettore dell'alimentatore nell'attacco situato sul retro del telefono (3). Infine collegare l'alimentatore alla presa elettrica.

1.5.3 Montaggio a Parete

I telefoni della serie LIP-8000 se necessario possono essere montati a parete. Le seguenti istruzioni mostrano come procedere con il fissaggio:

- Praticare due fori ed inserirvi i tasselli di plastica.
- Avvitare due viti, lasciando a vista circa 2,5 millimetri.
- Far scorrere il telefono sulle viti e assicurarsi che sia ben ancorato.
- NOTA— Potrebbe essere necessario rimuovere il telefono e avvitare o svitare le viti per un montaggio sicuro.
- Per il montaggio a parete, il manicotto del cavo Categoria 5 dovrebbe essere spostato all'indietro per evitare che sporga.



2. Ricezione di chiamate

2.1 Rispondere a chiamate con telefono a riposo.

Ci sono tre tipi di chiamate entranti; chiamate interne/esterne, annuncio interno e ritorno da attesa. Al suo telefono può essere assegnata la suoneria di una linea esterna; in questo caso si può rispondere direttamente sollevando il microtelefono, oppure premendo il tasto flessibile lampeggiante.

Se i telefoni LIP sono programmati per ricevere le chiamate esterne, queste possono essere ricevute su tasti di linea o tasti di **Loop**. Può essere programmato anche un ritardo di chiamata, in modo tale da far squillare prima altri telefoni.

E' possibile deviare le chiamate verso altri utenti o ricevere le chiamate deviate da altri utenti.

Se una chiamata viene lasciata in attesa o in parcheggio troppo a lungo, oppure in caso di trasferta senza risposta, ci sarà un ritorno della chiamata.

La modalità di risposta all'annuncio interno, dipende dall'impostazione del telefono che riceve la chiamata; se impostato in Vivavoce (V), dopo il tono d'annuncio, parlare normalmente dal microfono. Se impostato su Privato (P), rispondere sollevando il microtelefono. La modalità di risposta interna può essere assegnata in fase di programmazione.

Per rispondere a una chiamata diretta sul telefono:

- Sollevare il microtelefono, quindi premere il tasto flessibile lampeggiante (se necessario).

Per rispondere ad un annuncio interno:

- Sollevare il microtelefono e rispondere.

2.2 Rispondere a chiamate con telefono occupato.

Quando si è occupati con un'altra chiamata, il telefono può ricevere una chiamata silenziosa, un tono di sollecito oppure un'inclusione. La chiamata silenziosa si ascolterà dall'altoparlante del telefono. Sul microtelefono si può ricevere un tono di sollecito, un tono breve che sovrasta la chiamata in corso. Entrambe le segnalazioni stanno ad indicare una chiamata in attesa di risposta.

Mentre si è occupati, alcuni interni potrebbero essere abilitati ad effettuare un'inclusione sul vostro telefono. In questo caso si sentirà un tono d'inclusione sul microtelefono.

Per rispondere alla seconda chiamata è possibile mettere in attesa la chiamata in corso; attivare il **Non Disturbare (nd)**; inviare un **Messaggio di Testo** oppure ignorare la chiamata.

Per inviare un **Messaggio di Testo** è necessario programmare un tasto **MESSAGGIO** (non disponibile su telefoni BCA e telefoni senza display).

Il Posto Operatore o la Segretaria possono fare un'inclusione sulla chiamata in corso.

Per rispondere alla seconda chiamata:

- Premere **ATTESA/SALVA**, e/o
- Premere il tasto **FLESSIBILE** lampeggiante.

Per attivare il Non Disturbare:

- Premere il tasto **ND**.

Per inviare un messaggio di testo:

- Premere il tasto **MESSAGGIO** programmato,
- Selezionare il messaggio da inviare.

2.3 Differenziare la Suoneria

Quando nella stessa area di lavoro ci sono più apparecchi telefonici, molto spesso risulta difficile individuare il telefono che sta squillando. Il Telefono iPECS ha a disposizione 14 **Tipi di Suoneria** per poter differenziare un telefono che squilla da un'altro. Quattro tipi di suoneria sono memorizzati nello stesso telefono; le restanti dieci sono nella memoria di sistema. Quattro di queste possono essere caricate nel telefono per essere usate come suonerie dalla 5 all'8.

iPECS-LIK

Per scaricare una suoneria dalla memoria di sistema:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 1 per Suonerie,
- Digitare 5 per Download Suoneria,
- Digitare l'area di memoria dove scaricare la suoneria (5-8),
- Selezionare da 0 a 9 corrispondente al tipo di suoneria; si sentirà un tono di conferma,
- Premere **ATTEAS/SALVA** per scaricare.

Per selezionare il tipo di suoneria dalla memoria del telefono:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 1 per Suonerie,
- Digitare 1 o 2 per Suoneria Interna o Suoneria Esterna,
- Selezionare da 1 a 8 per selezionare il tipo di suoneria; si sentirà un tono di conferma,
- Premere **ATTEAS/SALVA** per confermare la scelta.
-

iPECS-MG

Per scaricare una suoneria dalla memoria di sistema:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 2 per Tono/Musica,
- Digitare 3 per Download Suonerie,
- Selezionare l'aria di memoria del telefono su cui caricare la suoneria (5-8),
- Selezionare la suoneria desiderata da 0 a 9; confermare digitando la cifra 1,

Per selezionare il tipo di suoneria dalla memoria del telefono:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 2 per Tono/Musica,
- Digitare 1 o 2 per Suoneria Interna o Suoneria Esterna,
- Digitare 1 per Sorgente Suoneria,
- Selezionare da 1 a 8 per selezionare il tipo di suoneria;
- Premere **ATTEAS/SALVA** per confermare la scelta.

2.4 Risposta in Servizio Notte

In Servizio Notte, se programmato, la chiamata può essere indirizzata su una suoneria esterna (LBC). In questo caso è possibile rispondere utilizzando il **codice UNA**.

Per rispondere a una chiamata in servizio notte:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare **697** (iPECS-Lik) / ***587** (iPECS-MG) (codice UNA).

2.5 Risposta per assente

Se un telefono non presidiato sta squillando, è possibile eseguire una risposta per assente (**Pick-Up**). Può essere effettuato un **Pick-Up Diretto** sull'interno che sta squillando, oppure un **Pick-Up di Gruppo**, rispondendo alla prima chiamata arrivata sul Gruppo Pick-Up. E' possibile programmare un tasto con la funzione di Pick-Up di Gruppo (codice ***566**).

NOTA - I Gruppi di Pick-Up devono essere preimpostati in fase di programmazione della centrale telefonica.

Per rispondere alla chiamata diretta verso un altro telefono:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare ***7** (codice Pick-Up Diretto),
- Digitare il numero dell'interno che sta squillando.

Per rispondere alla chiamata diretta verso un telefono del gruppo:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare ***566** (codice Pick-Up di Gruppo).

2.6 Utilizzare il Non-Disturbare (ND) per bloccare le chiamate entranti.

Se non si desidera ricevere chiamate, attivare il Non-Disturbare premendo il tasto ND; il telefono bloccherà tutte le chiamate entranti. L'interno chiamante riceverà un tono d'occupato e sul display vedrà lo stato di ND. Attivando il Non-Disturbare mentre si è occupati (ND Singolo), il servizio sarà attivo solo per la chiamata in corso, non sarà quindi possibile ricevere inclusioni, solleciti, ecc. Quando un **Direttore** attiva il ND, le chiamate vengono trasferite direttamente alla **Segretaria**. Il Posto Operatore e la Segretaria sono abilitati ad ignorare il Non Disturbare e ad includersi su una conversazione in corso. Inoltre l'Operatore può disattivare l'impostazione ND di un interno.

Per Attivare e Disattivare il Non Disturbare:

- Mentre si è in conversazione, premere il tasto **ND**; il Led ND lampeggia,
- Quando si riaggancia, la funzione ND viene cancellata automaticamente e il Led si spegne.

2.7 Deviare le Chiamate

2.7.1 Deviare le chiamate verso un altro interno o verso una Casella Vocale.

Le chiamate in arrivo possono essere deviate verso altre risorse del sistema. Le risorse includono altri telefoni, caselle vocali su VSF/VMIM oppure Voice Mail esterni. Sul display del telefono comparirà lo stato della deviazione.

Le deviazioni possono essere impostate dal proprio telefono o da un'altra postazione (**Seguimi**). Si può scegliere tra i seguenti tipi di deviazione:

- 1: Fissa – Tutte le chiamate verso l'interno vengono deviate direttamente.
- 2: Occupato – Le chiamate vengono deviate solo se l'interno è occupato.
- 3: Non Risposta – Vengono deviate le chiamate solo in caso di mancata risposta da parte dell'interno.
- 4: Occupato/Non Risposta – Vengono deviate le chiamate solo in caso di mancata risposta o di occupato.

Per attivare una deviazione da un altro telefono (**Seguimi**) è necessario inserire il Codice di Accesso del telefono da deviare.

Per attivare una deviazione dal proprio telefono verso un altro interno:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto DEV,
- Digitare il tipo di deviazione da 1 a 4,
- Digitare il numero di destinazione.

Per disattivare la deviazione dal proprio telefono:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto DEV,
- Premere il tasto # .

Per attivare la deviazione del proprio telefono da un altro interno (Seguimi):

- Sollevare il microtelefono
- Premere il tasto DEV,
- Digitare 0 (codice "Seguimi"),
- Digitare il codice di accesso del proprio telefono (numero interno + Password),
- Digitare il numero di destinazione,
- Premera Attesa/Salva.

Per disattivare il Seguimi:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto DEV,
- Digitare 0 (codice "Seguimi"),
- Digitare il codice di accesso (numero interno + Password),
- Premera il tasto #.

2.7.2 Deviare le chiamate verso un numero esterno.

E' possibile deviare le chiamate da un telefono interno verso un numero esterno. Si può scegliere tra i seguenti tipi di deviazione:

- 1: Fissa – Tutte le chiamate verso l'interno vengono deviate direttamente.
- 2: Occupato – Le chiamate vengono deviate solo se l'interno è occupato.
- 3: Non Risposta – Vengono deviate le chiamate solo in caso di mancata risposta da parte dell'interno.
- 4: Occupato/Non Risposta – Vengono deviate le chiamate solo in caso di mancata risposta o di occupato.

Per attivare una deviazione da un altro telefono è necessario inserire il Codice di Accesso del telefono da deviare.

Se sulle linee è attivo il servizio DISA, sarà possibile attivare le deviazioni anche da un telefono esterno.

iPECS-MG

Per attivare la deviazione delle chiamate verso un numero esterno dal proprio telefono:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare *554 (Codice di Deviazione Chiamate),
- Digitare il tipo di deviazione da 1 a 4,
- Digitare il numero di telefono esterno,
- Premera Attesa/Salva.

Per attivare la deviazione delle chiamate verso un numero esterno da un altro telefono:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare *554 (Codice di Deviazione Chiamate),
- Digitare 0,
- Digitare il codice di accesso del proprio telefono (numero interno + Password),
- Digitare il numero di telefono esterno,
- Premere Attesa/Salva.

IPECS-LIK

Per attivare la deviazione delle chiamate verso un numero esterno dal proprio telefono:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto DEV,
- Digitare il tipo di deviazione da 1 a 4,
- Premere ABBREVIATO,
- Digitare il codice del numero breve,
- Riagganciare il microtelefono.

Per attivare la deviazione delle chiamate verso un numero esterno da un altro telefono:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto DEV,
- Digitare 0 (codice "Seguimi"),
- Digitare il codice di accesso (numero interno + Password),
- Digitare il tipo di deviazione da 1 a 4,
- Premere ABBREVIATO,
- Digitare il codice del numero breve,
- Riagganciare il microtelefono.

Per attivare la deviazione delle chiamate verso un numero esterno da un telefono remoto:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il numero di una linea in servizio DISA,
- Quando si riceve il tono di centrale, digitare il codice di deviazione 54,
- Digitare il codice di accesso del proprio telefono (numero interno + Password),
- Digitare il tipo di deviazione da 6 a 9,
- Digitare il codice del numero breve,
- Riagganciare il microtelefono.

2.7.3 Deviare le chiamate verso un Messaggio di Testo.

Utilizzando un Telefono iPECS, il sistema è in grado di “rispondere” al chiamante con un Messaggio di Testo. Chiamando il vostro telefono, il chiamante interno riceverà automaticamente un messaggio preimpostato oppure è possibile inviare un Messaggio di Testo Silenzioso, in risposta ad una chiamata interna.

Ci sono 11 **Messaggi Personalizzati**, ciascuno lungo fino a 24 caratteri. Dieci possono essere assegnati dall'Operatore e uno può essere personalizzato (vedi tabella dei caratteri).

Inoltre ci sono dieci Messaggi Preimpostati; alcuni di questi permettono l'inserimento di ora, data, ecc. (come mostrato nella seguente lista).

iPECS-LIK

Messaggio 01:	A PRANZO FINO A hh:mm
Messaggio 02:	IN FERIE RITORNO ALLA DATA gg:mm
Messaggio 03:	FUORI UFFICIO RITORNO ALLE hh:mm
Messaggio 04:	FUORI UFFICIO RITORNO ALLA DATA gg:mm
Messaggio 05:	FUORI UFFICIO RITORNO IMPRECISATO
Messaggio 06:	CHIAMATA A NUMERO
Messaggio 07:	REPERIBILE A xxxx
Messaggio 08:	IN RIUNIONE RITORNO ALLE hh:mm
Messaggio 09:	A CASA
Messaggio 10:	PRESSO FILIALE
Messaggio 00:	MESSAGGIO UTENTE NUM 00

iPECS-MG

Messaggio 1:	A PRANZO TORNO ALLE hh:mm
Messaggio 2:	IN VACANZA FINO A RIENTRO IL gg:mm
Messaggio 3:	FUORI UFFICIO ALLE RIENTRO ALLE ORE hh:mm
Messaggio 4:	FUORI UFFICIO A RIENTRO IL gg:mm
Messaggio 5:	FUORI UFFICIO RIENTRO SCONOSCIUTO
Messaggio 6:	CHIAMARE INTERNO (inserire numero fino a 17 cifre)
Messaggio 7:	IN UFFICIO PRESSO xxxx
Messaggio 8:	RIUNIONE FINO ALLE RIENTRO ALLE ORE hh: mm
Messaggio 9:	A CASA
Messaggio 0:	IN FILIALE
*	Messaggio personale
#	Messaggio disattivato

IPECS-LIK

Per attivare i Messaggi Preimpostati:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di funzione 51,
- Digitare le due cifre relative al codice del Messaggio (00-20),
- Digitare le cifre aggiuntive per i messaggi da 01-04 e da 06-08,
- Premere **ATTESA/SALVA**.

Per disattivare i Messaggi:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di funzione 51,
- Digitare #.
- Premere **ATTESA/SALVA**

Per programmare il Messaggio di Utente (00) dal proprio telefono:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di funzione 52,
- Selezionare il testo del Messaggio (fino a 24 caratteri), usando la seguente Lista di Caratteri,

Q - 11	A - 21	D - 31
Z - 12	B - 22	E - 32
. - 13	C - 23	F - 33
1 - 10	2 - 20	3 - 30
G - 41	J - 51	M - 61
H - 42	K - 52	N - 62
I - 43	L - 53	O - 63
4 - 40	5 - 50	6 - 60
P - 71	T - 81	W - 91
R - 72	U - 82	X - 92
S - 73	V - 83	Y - 93
Q - 7*	8 - 80	Z - 9#
7 - 70		9 - 90
*1 - Blank	0-00	#
*2 - : *3 - ,		

Lista dei Caratteri

- Premere **ATTESA/SALVA** per salvare il messaggio.

iPECS-MG**Per attivare I Messaggi Preimpostati:**

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di funzione 41,
- Digitare il codice del Messaggio (0-9),
- Digitare le cifre aggiuntive per i messaggi da 1-4 e da 6-8,
- Premere **ATTESA/SALVA**.

Per disattivare i Messaggi:

- Premere il Tasto di Funzione **Dev** ,
- Premere il tasto **ND** oppure digitare *554,
- Digitare #.

Per programmare il Messaggio di Utente (00) dal proprio telefono:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di funzione 42,
- Selezionare il testo del Messaggio (fino a 24 caratteri), usando la seguente Lista di Caratteri:
-

Tastiera di Selezione	Tipo di Carattere									
	Maiuscolo (ABC)					Minuscolo (abc)				Num
	Tasti da premere									
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	
1	@	:	/	<	@	:	/	<	1	
2	A	B	C		a	b	c		2	
3	D	E	F		d	e	f		3	
4	G	H	I		g	h	i		4	
5	J	K	L		j	k	l		5	
6	M	N	O		m	n	o		6	
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V		t	u	v		8	
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	
0	.	,	?	!	.	,	?	!	0	
*	*				*				*	
#	#				#				#	

Lista dei Caratteri

- Premere **ATTESA/SALVA** per salvare il messaggio.

3. Effettuare Chiamate

3.1 Chiamate Interne

Dal proprio telefono è possibile effettuare delle chiamate verso altri interni del sistema. Il telefono chiamato potrà squillare oppure ricevere un Annuncio Vocale. Il tipo di risposta dipende del settaggio delle impostazioni sul telefono stesso.

E' possibile assegnare un tasto flessibile per chiamare direttamente gli altri interni e per vederne lo stato di servizio (Led Acceso = Interno Occupato, Led Spento = Interno Libero, Led Lampeggiante = Interno in Chiamata).

Allo sgancio del microtelefono è possibile effettuare una **Chiamata Automatica** verso un altro interno o un servizio del sistema. Questo può avvenire immediatamente oppure con un ritardo, durante il quale è possibile eseguire una normale selezione. Altrimenti è possibile premere direttamente un tasto flessibile prima di sganciare il microtelefono, in moda da bypassare la **Chiamata Automatica**.

Se si sgancia il ricevitore senza intraprendere azioni, si sentirà il tono di selezione interna fino al time out, dopo il quale si sentirà il tono di dissuasione e il telefono verrà messo fuori servizio. Il normale funzionamento si ripristina riagganciando il ricevitore.

Per effettuare una chiamata interna:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il numero dell'interno desiderato,
- Alla risposta, parlare con la persona chiamata.

3.1.1 Usare il Sollecito su interno occupato

Se l'interno chiamato è occupato è possibile effettuare un **Sollecito**, una **Prenotazione** o un'**Inclusione** verso il telefono. Il **Sollecito** permette al chiamante di rimanere in attesa mentre il chiamato è in conversazione. Dopo aver effettuato una **Prenotazione**, nel momento in cui l'interno chiamato avrà riagganciato, il sistema si incaricherà di chiamare chi ha effettuato la prenotazione e provvederà a mettere in comunicazione i due interni. Il **Posto Operatore** e le **Segretarie** possono effettuare delle **Inclusioni**.

Per effettuare un sollecito su interno occupato:

- Dopo aver chiamato, sul tono di occupato, digitare * e attendere in linea la risposta.

Per effettuare una prenotazione su interno occupato:

- Dopo aver chiamato, sul tono di occupato, premere il tasto **PRENOTA** e riagganciare.

Per effettuare un'inclusione su interno occupato:

- Dopo aver chiamato, sul tono di occupato, premere #.

3.1.2 Lasciare una segnalazione di chiamata (Message Wait).

Se l'interno chiamato non risponde o se è in Non Disturbare, è possibile lasciare una **Segnalazione di Chiamata** (Message Wait). L'interno chiamato riceverà una segnalazione e il Led MSG lampeggerà.

iPECS-MG e iPECS-LIK

Per attivare il Message Waiting:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il numero dell'interno desiderato,
- Premere il tasto **PRENOTA** e riagganciare.

3.2 Chiamate Esterne

3.2.1 Effettuare chiamate esterne su Linee Urbane o VoIP

Sui sistemi IPECS possono essere collegate sia linee urbane tradizionali sia linee IP. L'accesso a queste linee può avvenire utilizzando tasti flessibili configurati come **Tasti di linea** oppure usando codici di selezione. Le linee possono essere raggruppate in fasci diversi, questo perché potrebbero gestire servizi diversi. Per poter impegnare le linee dei diversi fasci, ci sono i codici d'impegno dei gruppi di linea. Ad ogni telefono del sistema di base viene assegnato un tasto di **LOOP**, il quale consente l'accesso entrante/uscente a un qualsiasi gruppo di linee. I codici di accesso alle linee urbane sono:

Accesso individuale alle linee

88 + Numero di linea (01-42 per iPECS-100, 001-200 per iPECS-300 e 600, 001-600 per iPECS-1200).

oppure

*88 + Numero di linea (01-80 per iPECS-MG100, o 001-240 per iPECS-MG300).

Accesso ai gruppi di linea

801-820 per iPECS-100, 801-872 per iPECS-300 e 600,

89001-89201 per iPECS-1200

oppure

*801-*824 per iPECS-MG100, o *801-*872 per iPECS-MG300

Impegno generico delle linee

0

Quando si seleziona su una linea urbana utilizzando un Telefono decadico, per utilizzare i servizi di post-selezione multifrequenza, è possibile passare dalla modalità decadica a quella DTMF. Se sulla centrale è stato programmato il servizio **LCR**, il numero selezionato sarà analizzato dal sistema e instradato verso un gruppo di linee specifiche o verso linee dai costi più economici. E' possibile programmare delle restrizioni sui numeri da chiamare o sulle linee da impegnare; in questo caso se un telefono cercherà di impegnare una linea a cui non può avere accesso o chiamerà un numero vietato, il sistema darà un tono di errore. La **Classe di Servizio (COS)** degli interni, stabilisce ciò che i telefoni possono selezionare durante la condizione **Giorno e Notte** della centrale. Potrebbe essere necessario un **Codice di Autorizzazione** prima di effettuare una chiamata. La chiamata esterna può essere soggetta a **Restrizioni di Tempo**, in questo caso si riceverà un tono di avviso prima che la linea venga disconnessa.

NOTA – è possibile programmare dei numeri di emergenza (p.es. 113, 115, 118), i quali possono essere chiamati a prescindere dalla COS dei telefoni.

Per effettuare una chiamata esterna:

- Sollevare il microtelefono,
- Selezionare/digitare la linea o il gruppo di linee,
- Digitare il numero desiderato.

3.2.2 Attendere la disponibilità delle linee

Nel caso in cui tutte le linee collegate al sistema siano occupate è possibile ricevere una notifica nel momento in cui una linea si libera.

Per attivare un accodamento su linee occupate:

- Selezionare/digitare la linea occupata,
- Premere il tasto **PRENOTA**,
- Riagganciare; quando la linea tornerà disponibile, il telefono comincerà a squillare.

3.2.3 Codice Commessa: Monitoraggio chiamate per fatturazione

In alcuni casi, potrebbe esserci la necessità di monitorare le chiamate per la fatturazione o per altri scopi. Digitando il **Codice Commessa**, è possibile far in modo che compaia nel report di stampa chiamate **SMDR**. Il **Codice Commessa** può essere programmato anche su tasto flessibile (vedi *Assegnazione funzioni su Tasti Flessibili*).

Per inserire un Codice Commessa prima di chiamare:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare *550,
- Digitare il Codice Commessa (da 1 a 12 cifre),
- Premere *, si sentirà il tono di selezione interno.

3.2.4 Disabilitare il telefono alle chiamate uscenti.

E' possibile bloccare temporaneamente il telefono attivando la **COS Temporanea**, la quale disabilita il telefono alle chiamate uscenti. Per sbloccare il telefono, bisogna utilizzare il Codice di Autorizzazione.

Per attivare la COS Temporanea:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 21 (iPECS-LIK) - 31 (iPECS-MG),
- Digitare il proprio Codice di Autorizzazione (solo iPECS-MG),
- Premere **ATTESA/SALVA**.

Per disattivare la COS Temporanea:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 22 (iPECS-LIK) - 32 (iPECS-MG),
- Digitare il proprio Codice di Autorizzazione,
- Premere **ATTESA/SALVA**.

3.2.5 Superamento temporaneo della restrizione di chiamata

E' possibile superare la restrizione delle chiamate temporaneamente attivando il **Walking COS**. Questo servizio permette di superare il blocco del telefono per una sola chiamata. Per poter effettuare più chiamate, riattivare il **Walking COS** oppure usare il tasto **R** per re impegnare la linea.

Per attivare il Walking COS:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 23 (iPECS-LIK) - 33 (iPECS-MG),
- Digitare il proprio Codice di Autorizzazione,
- Digitare * (iPECS-MG),
- Effettuare la chiamata.

3.3 Utilizzo della Selezione Automatica

3.3.1 Ripetizione dell'ultimo numero chiamato. L'ultimo numero chiamato viene automaticamente memorizzato sull'apparecchio telefonico.

Per ripetere l'ultimo numero chiamato:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere **ABBREVIATO**,
- Digitare *.

3.3.2 Salvataggio dei numeri selezionati

E' possibile salvare un numero chiamato mentre si è in conversazione con lo stesso. Il numero verrà mantenuto in memoria fino al salvataggio di un altro numero.

Per chiamare il numero salvato:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere **ABBREVIATO**.
- Digitare #

Per salvare il numero selezionato:

- Durante la conversazione premere due volte **ABBREVIATO**.

3.3.3 Utilizzo dei Numeri Abbreviate di Sistema

Il sistema iPECS-100 può memorizzare fino a 800 **Numeri Abbreviati di Sistema** (da 200 a 999). I sistemi iPECS-300 e 600 possono memorizzare fino a 3000 **Numeri Abbreviati di Sistema** (da 2000 a 4999). Il sistema iPECS-MG100 può memorizzare fino a 1000 **Numeri Abbreviati di Sistema** (da 2000 a 2999). Il sistema iPECS-MG300 può memorizzare fino a 2000 **Numeri Abbreviati di Sistema** (da 2000 a 3999). Il sistema iPECS-1200 può memorizzare fino a 12000 **Numeri Abbreviati di Sistema** (da 20000 a 31999).

Un telefono, se abilitato, può usare i **Numeri Abbreviati di Sistema** per chiamare i numeri selezionati più frequentemente. In alcuni casi questi numeri possono essere divisi in **Gruppi di Numeri Brevi**. In questo modo, si può avere l'accesso solo ad alcuni numeri e non ad altri, a seconda del gruppo assegnato in programmazione di sistema. I **Numeri Abbreviati di Sistema** possono essere programmati solo dal Posto Operatore.

Per utilizzare i Numeri Abbreviati di Sistema:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere **ABBREVIATO**,
- Digitare il Numero Abbreviato di Sistema (200-999 per iPECS-100, 2000-4999 per iPECS-300/600, 20000-31999 per iPECS-1200, 2000-2999 per iPECS-MG100 , 2000-3999 per iPECS-MG300).

3.3.4 Utilizzo dei Numeri Abbreviati Personali

Ogni interno del sistema iPECS-100 può programmare fino a 20 **Numeri Abbreviati Personali** (da 00 a 19) ciascuno fino a 48 cifre. Sui sistemi iPECS-300/600/1200 ogni interno può avere fino a 100 **Numeri Abbreviati Personali** (da 000 a 099). Ogni telefono dei sistemi iPECS-MG 100 e 300 supporta fino a 50 **Numeri Abbreviati Personali** (da 000 a 049). Questi numeri vengono programmati direttamente dal telefono dell'utente e possono includere alcuni comandi "speciali". Le istruzioni speciali e i tasti corrispondenti sono:

PAUSA blocca momentaneamente la selezione.

FLASH come prima cifra, attiva il riconoscitore di tono.

FLASH non come prima cifra, il sistema genera un *flash su linea urbana*.

PRENOTA come prima cifra, invia cifre in modalità **Keypad Facility ISDN**.

"*" come prima cifra, durante la selezione nasconde il numero programmato.

"*" non come prima cifra, cambia la modalità di selezione da decadico a multifrequenza.

In fase di programmazione del **Numero Breve**, può essere associato un nome a 16 caratteri. Ciò permette anche la **Selezione da Nome**.

Per utilizzare i Numeri Abbreviati Personali:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere **ABBREVIATO**,
- Digitare il Numero Abbreviato di Sistema (da 00 a 19, da 000 a 099, da 000 a 049).

Per programmare un Numero Breve Personale con Linea e Nome:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Premere **ABBREVIATO**,
- Digitare il Numero Abbreviato Personale desiderato,
- Selezionare/digitare il numero di linea/gruppo,
- Digitare il numero esterno da memorizzare,
- Premere **ATTESA/SALVA**,
- Digitare il nome associato, se desiderato,
- Premere **ATTESA/SALVA**.

4. Gestione delle Chiamate

4.1 Trasferta di Chiamata verso altra destinazione

Una chiamata in corso può essere trasferita verso un altro interno o altra risorsa del sistema, usando la **Trasferta di Chiamata**. La trasferta può essere con o senza annuncio. Le chiamate trasferite, interne o esterne, vengono messe in **Attesa di Trasferta**. Queste chiamate riceveranno una **Musica d'Attesa (MOH)**. Se una chiamata viene trasferita senza annuncio verso un interno in ND o verso un numero errato, ritornerà immediatamente sul telefono. I Tasti Flessibili possono essere usati per trasferire le chiamate.

Per trasferire una chiamata in corso:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Chiamare il numero verso cui trasferire la chiamata,
- Trasferta senza annuncio - Riagganciare,
Oppure
- Trasferta con annuncio – Attendere la risposta da parte dell'interno chiamato, annunciare e poi riagganciare.

4.2 Mettere in Attesa una Chiamata

Una chiamata in corso, interna o esterna, può essere messa in attesa in uno dei seguenti modi: **Attesa di Sistema** – altri interni possono prendere la chiamata. **Attesa Esclusiva** – solo chi ha messo in attesa può riprendere la chiamata. Alla centrale è assegnato solo uno di questi tipi (Sistema o Esclusiva). Questo tipo di **Preferenza** può essere superato premendo il tasto **ATTESA/SALVA** due volte. Una volta messa in attesa, il led della linea sui telefoni del sistema, lampeggia in maniera differente rispetto all'interno che ha eseguito l'attesa. E' possibile mettere in attesa automaticamente una chiamata premendo un altro tasto **FLESSIBILE**. Nel caso in cui non si riprenda una chiamata messa in attesa, questa "tornerà" all'interno che ha effettuato l'operazione, dopo un tempo preimpostato.

Per mettere in Attesa una chiamata:

- Premere **ATTESA/SALVA**.

4.3 Alternanza tra due chiamate

E' possibile alternare la conversazione tra due o più linee messe in attesa, semplicemente premendo il tasto di linea desiderato. Gli interni possono mettere in attesa tante linee, quanti sono i tasti di linea programmati sul telefono stesso.

Per Alternare due chiamate:

- Premere il tasto di linea desiderato.

4.4 Attivare una Conferenza Multiutente

E' possibile effettuare una **Conferenza** a 3 partecipanti (iPECS-LIK) o 13 partecipanti (iPECS-MG). Su iPECS-LIK si può arrivare a 24 partecipanti usando il Modulo MCIM. I partecipanti alla **Conferenza** possono essere utenti interni o esterni.

Gli utenti in **Conferenza** possono essere messi in attesa e soggetti a ritorni da attesa.

E' possibile inoltre mettere in Conferenza 2 utenti esterni in una conversazione "privata". Questa viene chiamata **Conferenza senza Supervisore**, e non è soggetta a ritorni di attesa.

E' necessario programmare un tasto **CONF**.

Per attivare una Conferenza:

- Stabilire la chiamata con uno dei partecipanti,
- Premere **CONF**.
- Stabilire la chiamata con un secondo partecipante,
- Premere **CONF**.
- Ripetere per aggiungere partecipanti alla conferenza
- Premere **CONF**.

Per mettere in attesa:

- Premere **ATTESA/SALVA**.

Per recuperare dall'attesa:

- Premere il tasto **CONF**.

Per attivare una Conferenza senza Supervisore:

- Stabilire una conferenza con due partecipanti esterni,
- Premere il tasto **CONF**.
- Riagganciare il microtelefono.

Per recuperare una Conferenza senza Supervisore:

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto **CONF**.

4.4.1 Attivare una Conference Room

Oltre a stabilire una Conferenza, possono essere impostate fino a 9 **Conference Room**, arrivando a 24 partecipanti usando il Modulo MCIM (iPECS-LIK). Quando si imposta una Conference Room è possibile assegnare una password ai partecipanti (interni ed esterni) per poter accedere alla Conferenza.

iPECS-LIK

Per impostare una Conference Room:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 53 per creare una Conference Room,
- Digitare il numero di Conference Room (da 1 a 9),
- Se si desidera assegnare una password alla Conference Room digitare fino a 12 cifre,
- Premere **ATTESA/SALVA** per attivare la Conference Room.

Per partecipare a una Conference Room:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 55 (codice di accesso alla Conference Room),
- Digitare il numero di Conference Room,
- Digitare la password della Conference Room.

Per cancellare una Conference Room:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 54 (codice di cancellazione Conference Room),
- Digitare il numero di Conference Room (da 1 a 9),
- Digitare la password della Conference Room,
- Premere **ATTESA/SALVA** per cancellare Conference Room.

iPECS-MG

Per impostare una Conference Room:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare 56 per creare una Conference Room,
- Digitare il numero di Conference Room (da *571 a *579),
- Se si desidera assegnare una password alla Conference Room digitare fino a 12 cifre,
- Premere **ATTESA/SALVA** per attivare la Conference Room.

Per partecipare a una Conference Room:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il numero di Conference Room d *571 a *579 ,
- Digitare la password della Conference Room.

Per cancellare una Conference Room:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Dial 57 (codice di cancellazione Conference Room),
- Digitare il numero di Conference Room (da *571 a *579),
- Digitare la password della Conference Room,
- Premere **ATTESA/SALVA** per cancellare Conference Room.

4.5 Parcheggiare una Chiamata

Un interno può trasferire una chiamata in una speciale area di **Parcheggio**, alla quale è possibile accedere da qualsiasi telefono del sistema. Se la chiamata parcheggiata non viene ripresa, allo scadere del tempo di parcheggio questa sarà soggetta a ritorno di attesa.

iPECS-LIK

Per Parcheggiare una chiamata esterna:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di parcheggio (601-610 per iPECS-100, 601-619 per iPECS-300 e 600, 601-800 per iPECS-1200),
- Il telefono tornerà libero automaticamente.

Per recuperare una chiamata parcheggiata:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il codice di parcheggio (601-610 per iPECS-100, 601-619 per iPECS-300 e 600, 601-800 per iPECS-1200).

iPECS-MG

Per Parcheggiare una chiamata esterna:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di parcheggio (*541),
- Digitare il numero di parcheggio (00-49)
- Il telefono tornerà libero automaticamente.

Per recuperare una chiamata parcheggiata:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il codice di parcheggio (*541),
- Digitare il numero di parcheggio (00-49)

5. Gestione dei Messaggi

5.1 Rispondere ad un'Indicazione di Messaggio di Chiamata.

Un interno può lasciare un **Messaggio di Chiamata** su un altro telefono che non risponde o che è in Non Disturbare. Sul telefono chiamato il lampeggio del LED **PRENOTA** indicherà la presenza di un **Messaggio di Chiamata** e sollevando il microtelefono, si sentirà un tono di notifica.

Per rispondere a un Messaggio di Chiamata:

- Premere **PRENOTA** + 1 (MWI).

5.2 Messaggi di Casella Vocale

Quando le chiamate sono deviate verso la Casella Vocale, il chiamante potrà lasciarvi un messaggio. La Casella Vocale può essere una componente integrata del sistema oppure può essere un dispositivo esterno. Questi sistemi di Caselle Vocali consentono l'accesso e la gestione dei messaggi vocali ricevuti. L'accesso alla Casella Vocale personale viene controllato da password. Inoltre questo controllo può anche avvenire da remoto. Per fare ciò è necessario programmare un Codice di Autorizzazione del telefono.

Per ascoltare messaggi in Casella Vocale:

- Premere **PRENOTA**,
- Dopo l'annuncio digitare il numero d'interno e la password,
- Digitare l'opzione desiderata,
- Terminata la sessione, riagganciare il microtelefono.

Per accedere alla Casella Vocale da remoto:

- Sollevare il microtelefono,
- Selezionare il proprio numero di telefono in Selezione passante o in *D/SA*,
- Alla risposta, digitare # per sentire l'annuncio di inserire la Password (iPECS-LIK) oppure digitare *523 (Codice di Accesso alla VMIB)(iPECS-MG),
- Digitare la password per sentire l'annuncio 'Numero di Messaggi',
- Digitare l'opzione desiderata,
- Terminata la sessione, riagganciare il microtelefono.

6. Accesso ai Servizi da Remoto

6.1 Servizio DISA (Direct Inward System Access)

Il servizio DISA dà la possibilità ad un utente esterno di usufruire delle risorse del sistema (al chiamante può essere richiesto un **Codice di Autorizzazione**). Il sistema riconoscerà le cifre selezionate dall'utente esterno (chiamata ad un interno, impegno di una linea urbana, controllo caselle vocali, ecc.).

Per accedere alle risorse del sistema da remoto:

- Chiamare verso una linea con servizio DISA attivo,
- Attendere una risposta dal sistema e digitare il Codice di Autorizzazione (numero interno e password),
- Digitare "*" per segnare la fine (iPECS-MG),
- Digitare il codice di sistema relative alla funzione desiderata.

6.2 Mobile Extension

Quando si è lontani dalla propria scrivania o si è fuori ufficio è possibile ricevere ed effettuare chiamate su un telefono cellulare registrato. Le chiamate verso il proprio telefono iPECS faranno squillare anche il cellulare e si potranno effettuare chiamate, dal cellulare, utilizzando le risorse di sistema dell'iPECS. Per fare ciò è necessario attivare la funzione **Mobile Extension** ed assegnare un numero di telefono cellulare.

Questo servizio è attivabile solo su linee ISDN.

iPECS-LIK

Per registrare un numero di cellulare da telefono:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 37.
- Digitare il numero di cellulare.
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA**.

Per attivare/disattivare la Mobile Extension:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**.
- Digitare 38.
- Selezionare 1 per attivare, 0 per disattivare,
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA**.

Per usare i servizi di centrale da telefono cellulare:

- Dal telefono cellulare chiamare (in selezione passante) il proprio numero d'interno; il sistema controlla l'identificativo del numero chiamante e risponde alla chiamata. Il chiamante sentirà il tono interno di centrale,
- Effettuare normalmente la chiamata interna o esterna.

Per trasferire una chiamata da cellulare utilizzando l'iPECS:

- Da telefono cellulare digitare "#" per mettere in attesa,
- Digitare l'interno desiderato al quale trasferire la chiamata e riagganciare.

NOTA – per riprendere la chiamata trasferita (che non ha ricevuto risposta), da telefono cellulare bisogna ripremere il tasto (#).

iPECS-MG

Per attivare/disattivare la Mobile Extension:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 51,
- Selezionare l'indice Mobile 1 o 2,
- Premere 1 per attivare, 0 per disattivare,
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA**.

Per registrare un numero di cellulare da telefono:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare 52,
- Selezionare l'indice Mobile 1 o 2,
- Digitare il numero di cellulare con il codice d'impegno linea,
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA**.

Per usare i servizi di centrale da telefono cellulare:

- Dal telefono cellulare chiamare (in selezione passante) il proprio numero d'interno; il sistema controlla l'identificativo del numero chiamante e risponde alla chiamata. Il chiamante sentirà il tono interno di centrale,
- Effettuare normalmente la chiamata interna o esterna.

Per trasferire una chiamata da cellulare utilizzando l'iPECS:

- Da telefono cellulare digitare "*" per mettere in attesa,
- Digitare l'interno desiderato al quale trasferire la chiamata e riagganciare.

NOTA – per riprendere la chiamata trasferita (che non ha ricevuto risposta), da telefono cellulare bisogna ripremere il tasto (*).

7. Servizi Vari

7.1 Musica di Sottofondo e Musica di Attesa (iPECS-LIK)

Sul sistema possono essere collegate due sorgenti audio esterne. Una di queste sorgenti può essere utilizzata come Musica di Sottofondo (**BGM**) e/o come Musica su Attesa (**MOH**). Per questi servizi può essere usato anche un messaggio registrato sul modulo VMIM. La Musica di Sottofondo si ascolta dagli altoparlanti dei telefoni iPECS quando sono a riposo. La Musica su Attesa invece, viene sentita dal chiamante quando viene messo in attesa.

7.2 Annunci Interni ed Esterni

Gli utenti possono effettuare degli annunci verso altri interni o verso degli altoparlanti esterni. I telefoni possono essere assegnati ad una o più **Zona di Annuncio Interna**. Sulla centrale ci sono due **Zone di Annunci Esterne**, alle quali possono essere collegati altoparlanti esterni.

Su iPECS-LIK i codici di Annuncio sono:

Zona Annunci Interna: *101 - *110 (iPECS 100), *101 - *135 (iPECS 300 e 600)
Annuncio Generale Interno: #3
Zona Annunci Esterne: #41 - #42
Annuncio Generale Esterno: #5
Annuncio Generale Interno/Esterno: #00

Su iPECS-MG i codici di Annuncio sono:

Zona Annunci Interna:
*543 + N° Zona (01~15) (iPECS-MG100)
*543 + N° Zona (01~30) (iPECS-MG300)
Annuncio Generale Interno: *543 + 00
Zona Annuncio Esterno: *548
Annuncio Generale Interno/Esterno: *549

Nel caso in cui la zona annunci fosse occupata, l'interno può "accodarsi" ed essere richiamato dal sistema alla fine dell'annuncio. Gli interni possono rispondere agli annunci digitando il codice di **Risposta Annunci**. In questo caso la risposta all'annuncio può essere fatta da qualsiasi interno del sistema.

Per fare un annuncio:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare il numero di Zona Annunci desiderato,
- Dopo il tono (se assegnato) fare l'annuncio.

Accodamento su zona annunci occupata (solo iPECS-LIK):

- Premere **PRENOTA**,
- Riagganciare e attendere che la zona si liberi.

Per rispondere ad un annuncio:

- Sollevare il microtelefono.
- Digitare **##** (iPECS-LIK) oppure ***546** (iPECS-MG).

7.3 Annuncio PTT (Push-To-Talk)

I telefoni iPECS possono essere assegnati ad uno o più gruppi di Annuncio PTT (Push-To-Talk). Gli interni possono effettuare il log-in e/o il log-out da ognuno o da tutti i gruppi PTT ai quali sono assegnati. Quando si è in log in, è possibile effettuare e ricevere annunci unidirezionali, da o verso gli altri interni che sono loggati sullo stesso gruppo PTT.

Per eseguire il log-in su un gruppo PTT:

- Digitare # * 0 (iPECS-LIK) o * 538 (iPECS-MG),
- Digitare il numero di gruppo PTT desiderato (da 1 a 9 o 0 per tutti i gruppi).

Per eseguire il log-out da un gruppo PTT:

- Digitare # * 0 (iPECS-LIK) o * 538 (iPECS-MG).
- Premere il tasto *.

Per eseguire un annuncio su un gruppo PTT:

- Premere e mantenere premuto il tasto **PTT**.
- After confirmation tone make page announcement.

7.4 Servizio Sveglia

Il sistema iPECS supporta il Servizio Sveglia. Ogni telefono può impostare l'orario sveglia per una volta o ripetuto tutti i giorni. Quando si risponde all'allarme sollevando il microtelefono, si sentirà il tono BGM.

Per impostare il servizio sveglia:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare **41** (iPECS-LIK) o **13** (iPECS-MG).
- Digitare hh/mm dell'orario sveglia desiderato,
- Premere # se si vuole ripetere la sveglia tutti i giorni,
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA**.

Per cancellare la sveglia:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare **42** (iPECS-LIK) o **14** (iPECS-MG)
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA**.

7.5 Contatti di Allarme/Suoneria Supplementare/Apriporta

Il sistema può monitorare dei contatti esterni impostati come **Allarme**, **Suoneria Supplementare** o **Apriporta**:

Allarme – quando si attiva il contatto esterno, viene inviata una segnalazione di allarme (acustica e visiva) sui telefoni programmati. Per ripristinare il servizio bisogna disattivare il contatto esterno e tacitare l'allarme sul telefono.

Suoneria Supplementare – una suoneria esterna squilla al ritmo di aperture/chiusura del contatto esterno.

Al contatto esterno può essere assegnata anche la funzione **Apriporta**.

Per tacitare la segnalazione di Allarme:

- Digitare **695** (iPECS-Lik) o ***565** (iPECS-MG)

Per attivare il contatto Apriporta:

- Sollevare il microtelefono,
- Digitare # * più il numero del contatto (da 1 a 4).

NOTA – I contatti 3 e 4 sono disponibili solo su iPECS - 300 e 600. Su iPECS – MG è disponibile solo il contatto 1.

7.6 Funzionamento in Emergenza

Nel caso in cui il sistema non fosse più alimentato dalla rete elettrica, per mantenere funzionante l'impianto è possibile installare delle batterie di emergenza. Quando le batterie di emergenza entrano in funzione, tutti i telefoni dell'impianto (se alimentati) mantengono il normale funzionamento.

7.7 Annunci Vocali di Sistema

I moduli di Sintesi Vocale di sistema integrano alcuni **Annunci Vocali**, che forniscono agli utenti interni delle informazioni generali tipo numero d'interno del telefono, data, ora e servizi impostati. Sui telefoni iPECS questi Annunci Vocali possono essere ascoltati da microtelefono oppure dall'altoparlante.

Le informazioni che vengono fornite come **Annunci Vocali** sono le seguenti:

Modo di risposta interno (Vivavoce/Tono/Privato)
Indirizzo IP del telefono
Indirizzo MAC del telefono
Numero di messaggi x Ora Sveglia (oo:mm)
Non Disturbare
Deviato all'interno xxx
Deviato al numero breve xxx
Linea urbana prenotata
Bloccato (COS Temporanea)
Classe di Servizio (COS) x

NOTA – Vengono ascoltate solo le funzioni attive.

Per ascoltare Data e ora:

- Digitare il codice di Annuncio Vocale (661 su iPECS-100, *661 su iPECS-300/600/1200), *675+1 (iPECS-MG),
- Si ascolterà la data e l'ora.

Per ascoltare il numero d'interno del telefono:

- Digitare il codice di Annuncio Vocale (662 su iPECS-100, *662 su iPECS-300/600/1200), *675+2 (iPECS-MG),
- Si ascolterà il numero d'interno.

Per ascoltare I servizi impostati sul telefono:

- Digitare il codice di Annuncio Vocale (663 su iPECS-100, *663 su iPECS-300/600/1200), *675+1 (iPECS-MG),
- Si ascolteranno i servizi impostati.

7.8 Contrasto (solo iPECS-LIK)

La luminosità del display LCD può essere regolata a proprio piacimento.

Per regolare il contrasto del display:

- Con telefono a riposo, premere i tasti **VOL ▲▼**.
- **VOL ▲** aumenterà il contrasto.
- **VOL ▼** diminuirà il contrasto.

7.9 Configurazioni di Rete

L'utente può visualizzare e modificare le configurazioni di rete del proprio telefono.

Per accedere alla configurazione di rete del telefono:

- Premere il tasto **TRASF/PRG** e digitare 78 (iPECS-LIK) oppure 80 (iPECS-MG),
- Digitare la password (default = 147*), verrà visualizzato:
 - MFIM # 1 –
CHANGE[#]
- Premere il tasto **#** per cambiare il profilo della MFIM,
- Premere il tasto **VOL ▲▼** per andare alle successive pagine di configurazione,
- Premere il tasto **ATTESA/SALVA** per salvare ogni variazione.

Per impostare la configurazione di default:

- Dal menu di config. di rete, usare i tasti **VOL ▲▼** fino ad arrivare alla pagina di configurazione:
Set default config– [*]
- Premere il tasto *****.

Per uscire dalla configurazione di rete:

- Premere **VIVAVOCE**,
- Premere il tasto ***** per uscire,
Oppure
- Premere il tasto **#** per riavviare il telefono con le nuove impostazioni programmate.

8. PBX e ISDN

8.1 Collegamento a un PBX

I sistemi iPECS sono progettati per poter funzionare anche come centrale derivata da un sistema PBX Master. Il collegamento tra iPECS e centrale Master avviene tramite linee analogiche. Quando si accede a una linea urbana del PBX, il telefono si comporta come se fosse un interno della centrale Master, avendo accesso a tutte le funzioni che il sistema gli permette, utilizzando i codici del PBX. Mentre si è in conversazione su una linea di connessione, si può usare il tasto **R** dei telefoni iPECS per trasferire le chiamate ad un altro interno della Master o per accedere alle funzioni della centrale.

Per accedere ad una funzione del PBX da telefono iPECS:

- Sollevare il microtelefono,
- Impegnare la linea di connessione al PBX,
- Selezionare il codice di funzione desiderato.

Per accedere ad una funzione del PBX da linea di connessione:

- Premere il tasto **R**,
- Dopo il tono di selezione interno del PBX, digitare il codice funzione desiderato.

8.2 Accesso ai Servizi di Rete ISDN

8.2.1 Uso della funzione Keypad per attivare i Servizi ISDN.

Alcuni servizi ISDN richiedono che le cifre selezionate dai telefoni vengano inviate sulla linea come "Dati" e non come "Toni". In questo caso, le cifre selezionate vengono inviate come 'Informazioni Keypad'.

Per attivare questi servizi bisogna programmare un tasto flessibile con la funzione "Keypad Facility". Una volta premuto il tasto, digitare il codice di funzione ISDN desiderata.

Per attivare la funzione Keypad:

- Premere il tasto **KEYPAD FACILITY** per passare al modo keypad,
- digitare il codice di funzione desiderato.

Per disattivare la funzione Keypad:

- Premere il tasto **KEYPAD FACILITY**,
- Oppure
- Premere un altro tasto flessibile o un altro codice di servizio

8.2.2 Nascondere il numero identificativo su linea ISDN.

I telefoni iPECS possono attivare la restrizione della trasmissione del numero identificativo (il servizio deve essere supportato dal gestore della linea). Per attivare questo servizio, bisogna programmare un tasto flessibile con la funzione COLR.

Per nascondere il numero in uscita

- Sollevare il microtelefono,
- Premere il tasto **COLR** ed effettuare la chiamata.

9. Impostare Servizi e Tasti Flessibili

9.1 Impostazione dei Servizi del Telefono

Sui telefoni iPECS sono disponibili una serie di codici speciali, i quali possono essere usati per attivare le funzioni dell'apparecchio. Dopo essere entrato nella modalità di **Programmazione Utente**, digitare il codice del servizio desiderato. Una volta selezionata, salvare l'impostazione. La lista dei codici di Programmazione Utente, le caratteristiche/funzioni e ogni servizio richiesto si trovano nell'*Appendice B*.

Per assegnare una funzione da modalità Programmazione Utente:

- Premere il tasto **TRASF/PRG**,
- Digitare il codice di programma utente (vedi *Appendice B*),
- Premere **ATTESA/SALVA**.

9.2 Assegnare Funzioni su Tasti Flessibili

Sui Tasti Flessibili dei telefoni iPECS è possibile assegnare funzioni e servizi. Se permesso, possono essere configurati anche i tasti di linea.

Tasti Flessibili possono essere assegnati per la maggior parte delle funzioni, permettendo di attivare il servizio con la sola pressione del tasto (es. su un tasto Flessibile può essere programmata la funzione di **Codice Commessa** e può essere programmato anche il codice da digitare, tutto su di un unico tasto).

Altri servizi che possono essere assegnati ai tasti sono:

Numeri interni di altri telefoni.

Numeri di selezione abbreviata, personale o di sistema.

Codici del piano di Numerazione di Sistema (vedi *Appendice A*).

Codici di programmazione di utente, premendo **TRASF/PRG** e digitando il codice di utente desiderato (vedi *Appendice B*).

Numero di linea o numero di gruppi di linee.

Per assegnare una funzione su un Tasto Flessibile:

- Premere **TRASF/PRG**,
- Premere il tasto flessibile desiderato,
- Digitare il codice desiderato. Per i codici di funzione, premere prima **TRANS/PGM** (iPECS-LIK).
- Premere **ATTES/SALVA**.

Appendice A Piano di Numerazione Flessibile

IPECS-LIK

Nome Funzione	iPECS 100	iPECS 300	iPECS 600	Note
Numerazione Interna	200- 269	200- 499	2000- 2599	
<i>Zone Annunci Interni</i>	*101- *110	501- 535	501- 535	
<i>Annuncio Generale Interno</i>	#3	#3	#3	
<i>Risposta ad Annuncio</i>	##	##	544	
<i>Annuncio Zone Esterne 1-2</i>	#41- #42	#41- #42	#41- #42	
<i>Annuncio Generale Esterno</i>	#5	#5	#5	
<i>Annuncio Generale (Interno/Esterno)</i>	#00	#00	#00	
<i>Inserimento Codice Commessa</i>	50	50	50	Solo BCA
<i>Flash Linea Urbana</i>	51	51	51	Solo BCA
<i>Ripetizione Ultimo Numero</i>	52	52	52	Solo BCA
<i>Non Disturbare (ND) On/Off</i>	53	53	53	SoloBCA
<i>Deviazione Chiamate</i>	54	54	54	
<i>Programmazione Numeri Brevi</i>	55	55	55	Solo per BCA
<i>Attivazione Messaggio/Prenotazione</i>	56	56	56	Solo BCA
<i>Risposta Messaggio/Prenotazione</i>	57	57	57	Solo BCA
<i>Selezione Numeri Brevi</i>	58	58	58	Solo BCA
<i>Cancella ND/Dev</i>	59	59	59	Solo BCA
<i>Attesa di Sistema BCA</i>	690	690	690	Solo BCA
<i>Modo Programmazione BCA</i>	691	691	691	Solo BCA
<i>Operatore non Disponibile</i>	692	692	692	
<i>Reset Allarme</i>	695	695	695	
<i>Codice Pickup di Gruppo</i>	**	**	**	
<i>Risposta Notte (UNA)</i>	697	697	697	
<i>Codice Commessa con bin</i>	698	698	698	
<i>COS Temporaneo</i>	699	699	699	
<i>Supervisore ACD - Agente in Servizio On/Off</i>	671	671	671	
<i>Supervisore ACD - Login</i>	672	672	672	
<i>Supervisore ACD - Logout</i>	673	673	673	
<i>ACD Help Code</i>	674	674	674	
<i>Visualizzazione Code Gruppo ACD</i>	675	675	675	
<i>Supervisore ACD – Visualizza Stato</i>	676	676	676	
<i>Monitor Supervisore ACD</i>	677	677	677	
<i>ACD Reroute Chiamate in Coda</i>	678	678	678	
<i>ACD Reroute Chiamate non Risposte</i>	679	679	679	
<i>Attivare Conference Room</i>	*59	*59	59	
<i>Risposta a Sollecito</i>	600	600	600	
<i>Parcheggio Chiamate</i>	601 - 610	601 - 619	601 - 699	
<i>Numerazione Gruppi</i>	620 - 659	620 - 667	620 - 667	
<i>Codice Servizi VMIM/VSF</i>	66	*66	*66	

Nome Funzione	iPECS 100	iPECS 300	iPECS 600	Note
Call Coverage	*67	*67	*67	
Pickup Diretto	7	7	7	
Codice Accesso Gruppi di Linea	801 - 820	801 - 872	801 872	
Codice Individuale Accesso Linea	8801 8842	88001 88200	88001 88400	
Recupero Linee in Attesa	8*	8*	8*	
Recupero Linea Specifica	8#xx	8#xxx	8#xxx	xx(x) = Numero di Linea
Accesso al Primo Gruppo di Linea Disponibile	0	0	0	
Chiamata a Operatore	9	9	9	
VM Message Wait Abilita	*8	*8	*8	
VM Message Wait Cancella	*9	*9	*9	
Codice Apriporta 1	#*1	#*1	#*1	
Codice Apriporta 2	#*2	#*2	#*2	
Codice Apriporta 3		#*3	#*3	
Codice Apriporta 4		#*4	#*4	
Richiesta MCID	*0	*0	*0	
Codice Unsupervised Conference Extend	*##	*##	*##	
Gruppo PTT Login/Logout	#*0	#*0	#*0	

iPECS-MG

1) Numerazione di Base

No	Nome	Codice	Note
1	Numerazione Interni	100 - 4xx	
2	Codice Accesso Gruppi di Linee	0, *801 - *872(MG-300) *801 - *824(MG-100)	
3	Numeri Gruppi Interni	*620 - *669(MG-300) *620 - *639(MG-100)	

2) Codici dei Servizi

No	Nome Funzione	Codice	Note
1	Chiamata a Posto Operatore	*9	
2	Conference Room 1	*571	
3	Conference Room 2	*572	
4	Conference Room 3	*573	
5	Conference Room 4	*574	
6	Conference Room 5	*575	
7	Conference Room 6	*576	
8	Conference Room 7	*577	
9	Conference Room 8	*578	
10	Conference Room 9	*579	
11	Annunci Interni	*543	543 + 00, xx 00: Generale xx: N° Gruppo
12	Annuncio VM Personale	*544	
13	Messaggio Annuncio Operatore	*545	
14	Risp. Automatica Annunci	*546	

No	Nome Funzione	Codice	Note
15	Risposta Annuncio Interno	*547	
16	Annuncio Esterno	*548	
17	Annuncio Generale (Interno-Esterno)	*549	
18	Attiva Deviazione Chiamate	*554	554 + Tipo + Destinazione
19	Attiva Deviazione Chiamate Pilot Hunt	*514	514 + Tipo + Destinazione
20	Cancella Deviazione Chiamate Pilot Hunt	*515	
21	Attiva ND	*516	
22	Disattiva ND	*517	
23	Codice Commessa	*550	
24	Flash su Linea Urbana	*551	
25	Ripetizione Ultimo Numero	*552	
26	Programmazione Numeri Brevi	*553	
27	Chiamare Numeri Brevi	*555	
28	Attiva MWI	*556	
29	Risposta MWI	*557	
30	Registrazione Nome VM	*542	
31	Attiva Prenotazione	*518	
32	Cancella Prenotazione	*519	
33	Pickup di Gruppo	*564	
34	Pickup Diretto	*7	
35	Walking COS	*520	
36	Parcheggio Chiamate	*541	541 + xx xx: Numero Parcheggio (00 - 49)
37	Accesso Programmazione	*521	
38	Registrazione Chiamate	*522	
39	Accesso VMIB	*523	
40	Accesso AME	*524	
41	Accesso Individuale Linee Urbane	*88	*88 + xxx xxx: Numero Linea 001-200: MG-300 01-80: MG-100
42	Abilita VM MWI	*5#8	
43	Cancella VM MWI	*5#9	
44	Richiesta MCID	*5#0	
45	Allarme Emergenza	*563	
46	Accesso Gruppi PTT	*524	*524 + (0-9,*) 0-9: Numero Gruppo PTT *: Log out
47	Hot Desk Log In/Log out	*525	
48	Programma Nome	*526	
49	Crea Conference Room	*527	*527 + Numero Conf. Room
50	Cancella Conference Room	*528	*528 + Numero Conf. Room
51	Imposta Sveglia	*529	*529 + HH:MM
52	Cancella Sveglia	*530	
53	Attiva COS Temporanea	*531	
54	Cancella COS Temporanea	*532	
55	Modifica Password	*533	

No	Nome Funzione	Codice	Note
56	Accesso Gruppo Interfono	*534	
57	Codice Call Wait	*535	
58	Attiva MSG Preimpostati	*536	
59	Annuncio Forzato	*537	
60	CLIR su Chiamata	*582	
61	Abilita CLIR	*583	
62	Abilita COLR	*584	
63	Chiamata a Pilot Hunt	*585	
64	Comando Page	*581	
65	Comando Conf	*580	
66	Codice Intrusione	*589	
67	Codice Sollecito	*590	
68	Codice Inclusione (OHVO)	*591	
69	Numero Mobile Extension	*592	
70	CLI Mobile Extension	*593	
71	Abilita Mobile Extension	*594	
72	Accesso CCR	*670	
73	Accesso CCR e Svincolo	*671	
74	Attesa di Sistema	*560	
75	Accesso alla Casella Vocale	*561	
76	Annunci Vocali di Sistema	*675	
77	Tono di Servizio DISA	*678	
78	Cancella Servizi	*679	
79	Codice Conferenza	*680	
80	Reset Allarme di Sistema	*565	
81	Reset Allarme Guasti	*566	
82	Apriporta	#*1	
83	Funzione Keypad Facility	##*	
84	T-Net Log-In/Out	*586	
85	Risposta UNA	*587	
86	Registrazione USB	*588	
87	Cancella Tutti i Messaggi VM	*681	
88	Registrazione Messaggio Annunci	*682	
89	Transferta Diretta a VM	*683	
90	Tasto di Loop	*684	
91	Lista Chiamate	*685	

Appendice B Codici di Programmazione Utente

iPECS-LIK

Codice	Funzione	Nota
10	Modo Enblock	
11 x	Tipo Ring Int.	Selezionare Suoneria 1-8
12 x	Tipo Ring LU	Selezionare Suoneria 1-8
13 x	Modo Risposta	Selezionare il modo di Risposta, 1 : V, 2 : T, 3 : P
14 x	Monitor Chiamata	1 + ON/OFF, 2 +: Ritardo (0-9)
15 x	Download Suoneria	Selezionare Tono Suoneria 0-9
19	Cuffie-Microfono	
21	Bloccare COS	
22	Ripristina COS	Richiede la Password
23	Walking COS	Richiede la Password
30	Notifica Messaggi VM	
31	Metodo Ric. Mess.	
32	Esempio Ricezione	
33 x	Codice Aut. Utente (Password)	Numero Interno + Max 12 cifre
34	Chiamata in Coda	
35	Scelta MSG Direttore/Segretaria	
36	Invia SMS	
37	Registra Mobile Extension	
38	Attiva Mobile Extension	
39	Registra Numero Mobile	
41 xx	Imposta Sveglia	Digitare Ora Sveglia
42	Sveglia Cancellata	
51 xx	Devia a Proprio Messaggio	Selezionare Messaggio 00-20
52 xx	Imposta Messaggio Personale	Digitare Max 24 Caratteri
53 x	Attiva Conference Room	Inserire Conf Room (1-9) + Password
54 x	Disattiva Conference Room	Inserire Conf Room (1-9) + Password
55	Monitor Conf-Gruppo	
61 x	Cuffia o Spk	
62 x	Suoneria Cuffia	1 : T, 2 : C, 3 : T,C
71	Lingua Display	
72	Versione MFIM	
73	Musica Fondo (BGM)	
74 x	Imposta Nome Interno	Massimo 12 Caratteri
75	Visualizza IP	
76	Modifica IP	
77	MAC Address	
79	Parametri Rete	
80	Assegna Tasto RECORD	Richiede VSF/VM Esterna
81	Assegna Tasto ISDN CLIR	
82	Assegna Tasto ISDN COLR	
84	Assegna Tasto CODICECOMESSA	
85	Assegna Tasto LOOP	
86	Assegna Tasto INCLUSIONE PO	
87	Assegna Tasto ICM	
88	Assegna Tasto SOLLECITO	
89	Assegna Tasto KEYPAD FACILITY	
8#	Assegna Tasto OHVO	
91	Assegna Tasto CONF	
94	Assegna Tasto FLASH	
95	Assegna Tasto MUTO	
96	Assegna Tasto VIVAVOCE	
97	Assegna Tasto RIPETIZIONE	

Codice	Funzione	Nota
98	Assegna Tasto DEV	
99	Assegna Tasto PTT	
9* xx	Assegna Tasto {INDICAZIONE CONF-ROOM }	(xx : 01~10)
*0	Agente Hot Desk Login	
**	Agente Hot Desk Logout	
*7	Deviazione Forzata di Gruppo	

iPECS-MG

Codice	Funzione	Nota
11	Modo Risposta Interna	1:V, 2:T, 3:P
12 + Nome	Nome Telefono	
13 + Ora	Imposta Sveglia	HH/mm – 24 ore
14	Disattiva Sveglia	
15	Imposta Lingua	00-17
16	Imposta Data	GG/MM/AA o MM/GG/AA
17	Imposta Ora	12 Ore/24 Ore
18	Imposta Retroilluminazione	0-4
21	Suoneria Interna	
22	Suoneria Esterna	
23	Download Suonerie	Solo Serie Lip
24	Imposta Musica	
31	COS Temporanea	Richiede la Password
32	Recupero COS	Richiede la Password
33	Walking COS	Richiede la Password
34	Registra Password	
35	Lista Chiamate Protetta	
36	SMS Protetto	Serie LIP/LDP6000
41 + Numero MSG [xx]	Messaggi Predefiniti	0-9, Messaggi * - Personale/ # - Disattiva
42	Crea Messaggio Utente	
43	Manda SMS	Serie LIP/LDP6000
44	SMS Ricevuto	Serie LIP/LDP6000
51 + x	Abilita Mobile Extension	X=1-2
52 + x	Numero Mobile Extension	X=1-2
53 + x	CLI Mobile Extension	X=1-2
54	Mobile Service By CLI	
55	Mobile Ext. Service CLI	
56 + Room e Password	Crea Conferenza	
57 + Room e Password	Cancella Conferenza	
61	Prog. Vivavoce/Cuffie	
62	Suoneria Cuffie	
71	Registra ICLID Terminale	
72	Vedi ICLID	
81	Visualizza Indirizzo IP	Telefono IP
82	Visualizza Indirizzo Mac	Telefono IP
83	Visualizza Vers. Telefono IP	Telefono IP
80	Impostazioni di Rete	Serie LIP
91	Versione Sw del Sistema	
92	Indirizzo IP del Sistema	



Via Modigliani 20
I - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
T +39 02 868841
F +39 02 86884303
www.promelit.it